

# Activación de doblaje de zonas cableadas en panel Ultrasync

Si se requiere que el panel Ultrasync detecte 4 zonas cableadas debemos activarlas dentro del sistema, estas siempre serán la zona 1,2,3 y 4 del sistema por lo que no pueden darse de alta zonas inalámbricas en dichas zonas si se activa esta función.

- 1.- Ingresa al menú de la aplicación que se encuentras en la parte superior izquierda de la aplicación
- 2.- Una vez dentro selecciona la opción de configuración y entra al submenú
- 3.- Selecciona la opción Sistema
- 4.- Dentro de la opción sistemas vas a encontrar el apartado marcado como **desactivar zonas cableadas** (por defecto esta habilitado) solo requiere que lo deshabilites para que el panel interprete que vas a colocar sensores cableados en la zona 1 y 2
- 5.-Dentro de este mismo apartado vas a encontrar también la casilla que **activar doblaje de zonas** en este caso debes seleccionar la opción para que el panel interprete que vas a realizar un doblaje de zonas y de esta manera puedas colocar 4 sensores cableados al sistema
- 5.- Selecciona la opción guardar

Nota: si vas a activar esta función debes de colocar una resistencia de fin de línea para cada sensor cableado, esta debe ser de 3.3k oms y para la del doblaje debe ser una de 6.98k oms