



GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN:

CONTIENE CUATRO ZONAS ALAMBRICAS Y 99 INALAMBRICAS.
 DISPLAY LCD CON CONTADOR DE RELOJ
 FUNCION DE TAMPER: CUANDO ES RETIRADA LA TAPA DEL PANEL,
 SE EMITIRA UNA ALARMA DESPUES DE 10 SEGUNDOS.
 FACIL ADICION DE LOS DISPOSITIVOS REMOTOS.

LA CONTRASEÑA DE FABRICA PARA ENTRAR AL MODO
 PROGRAMACION ES: 8888#

PARA DESARMAR

DE FABRICA VIENE CON LA CLAVE: 8888# ESCUCHARA EL MENSAJE: "POR FAVOR DIGITE LA CLAVE" EL SISTEMA SALDRA DE ESTE MODO, SI DENTRO DE 40 SEGUNDOS DESPUES NO INGRESA ALGUNA OPCION. NOTA: EN EL MODO DE ESTADO DE AJUSTE, PRESIONE LA TECLA CALL, SI DESEA BORRAR LAS ENTRADAS.

AJUSTES DE SALIDA:

PRESIONE *# LA UNIDAD PRINCIPAL EMITIRA UN SONIDO Y UN BEEP LARGO, EL INDICADOR SE APAGARA Y REGRESARA AL MODO "DESARMAR SISTEMA"

RESET DE FABRICA:

EN MODO DESARMAR, EN EL TECLADO PRESIONE LOS SIGUIENTES DIGITOS: 95175308246#, TODOS LOS INDICADORES LED SE ENCENDERAN DOS SEGUNDOS Y SE EMITIRA UN LARGO BEEP. DE ESTE MODO, SE REGRESARA A VALORES DE FABRICA.

DAR DE ALTA CONTROL REMOTO:

INGRESE A PROGRAMACION, INTRODUZCA CON TECLADO 20 + NUMERO DE CONTROL REMOTO [1-8]# EL PANEL EMITIRA UN BEEP LARGO, ESCUCHARA "CONTROL REMOTO CODIFICADO"
 EJEMPLO: DAR DE ALTA LLAVERO NUMERO 5: MODO PROGRAMACION + 20 + 5+ NUMERO DE CONTROL REMOTO [1-8]#

BORRAR CONTROL REMOTO:

MODO PROGRAMACION + 21+ NUMERO DE CONTROL REMOTO [1-8]#
 EJEMPLO; BORRAR CONTROL REMOTO 5: MODO PROGRAMACION (8888#) + 21 + 5#

DAR DE ALTA ZONAS:

MODO PROGRAMACION + 23 + NUMERO DE ENTRADA DE ZONA [01-99] + # EMITIRA UN LARGO BEEP Y LA ZONA SERA MOSTRADA EN EL DISPLAY. ESCUCHARA UN MENSAJE: "ZONA CODIFICADA" PARA CONFIRMAR QUE LA ZONA YA ESTA DADA DE ALTA EN EL SISTEMA.
 EJEMPLO: DAR DE ALTA EL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR EN LA ZONA 03: MODO PROGRAMACION + 23 + 03 + #

BORRAR ZONAS:

MODO DE PROGRAMACION + 24 + NUMERO DE ENTRADA DE ZONA [01-99] + #
 EJEMPLO: BORRAR EL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR EN LA ZONA 03: MODO DE PROGRAMACION + 24 + [05] + #

CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE OPERACION:

DE FABRICA VIENE COMO 1234
 CONTRASEÑA DE OPERACION (1234) + [30] + INGRESE SU CODIGO DE CUATRO DIGITOS + #
 EJEMPLO: CAMBIAR LA CONTRASEÑA A 2030: 1234 + [30] + 2030 + #

AJUSTE DE RELOJ:

MODO DE PROGRAMACION + [32] INTRODUZCA LOS ULTIMOS DOS DIGITOS DEL AÑO [AA] + LOS DOS DIGITOS DEL MES [BB] + LOS DOS DIGITOS DE LA FECHA [CC] + DOS DIGITOS DE LA HORA [DD] EN FORMATO DE 24 HRS + DOS DIGITOS DE LOS MINUTOS [EE] + DOS DIGITOS DE LOS SEGUNDOS [FF] + #
 EJEMPLO: AJUSTAR LA FECHA A 20-ENERO-2015, HORARIO: 20:32:06 MODO PROGRAMACION + [32] + 15+01+20+20+35+06+#

AJUSTE DE TIEMPO:

1).- ARMADO POR TIEMPO:
 MODO PROGRAMACION + CODIGO DE DIRECCION [33-35] + ENTRADA DE HORA [AA] + ENTRADA DE MINUTO [BB] DEL HORARIO EN QUE DESEE ARMAR + # ESCUCHARA UN LARGO BEEP, Y ESCUCHARA UN MENSAJE: "AJUSTE COMPLETADO"
 EJEMPLO: ARMAR A LAS 15:30 EN EL CODIGO 34 MODO PROGRAMACION + 34 + 15+30 + #
 2).- DESARMAR POR TIEMPO:
 MODO PROGRAMACION + CODIGO DE ENTRADA DE DESARMADO POR TIEMPO [36-38] + + ENTRADA DE HORA [AA] + ENTRADA DE MINUTO [BB]+ # EJEMPLO: AJUSTAR LA ZONA 36 A LAS 7:45 AM , MODO PROGRAMACION + [36] + 07+45+#

CONTROL DE TRANSMISION INALAMBRICO:

MODO PROGRAMACION + [41] + ENTRADA [1/0] + # DE FABRICA VIENE COMO OFF
 0= DESACTIVA LA FUNCION DE TRANSMISION INALAMBRICA.
 1= ACTIVA LA FUNCION DE TRANSMISION INALAMBRICA.
 UNA VEZ ACTIVADA LA FUNCION, REALICE LA SIGUIENTE OPERACION PARA ACTIVAR EL SONIDO DE LA SIRENA EN MODO INALAMBRICO:
 [411#] + [0#] EL PANEL ENVIARA LA SEÑAL DE LA SIRENA DESPUES DE TRES SEGUNDOS.

BORRAR NÚMERO TELÉFONICO.

MODO PROGRAMACION + [51-56] + # SE EMITIRA UN LARGO BEEP.

PARA RECIBIR SMS:

MODO PROGRAMACION + OPCION DE REGISTRO [57-59] + #

PROGRAMACIÓN DE ZONAS:

- 1.- TIEMPO REAL.
- 2.- DELAY DE 40 SEGUNDOS
- 3.- 24 HRS
- 4.- BYPASS.

- 1.- SOS
 - 2.- FUEGO
 - 3.- GAS
 - 4.- SENSOR DE PUERTA.
 - 5.- SENSOR DE SALON.
 - 6.- ALARMA DE VENTANA.
 - 7.- BALCON O TERRAZA
 - 8.- LIMITES DE ALARMA
- SIRENA:
 0=OFF
 1=ON

GRABACION DE MENSAJE DE VOZ: MODO DE PROGRAMACION + [70] + [1] + #

COMPROBACION DE SEÑAL GSM: MODO PROGRAMACION + [81] + #

ARMAR/DESARMAR NOTIFICACION SMS: MODO PROGRAMACION + [77] + [1/0] #

ACTIVAR/DESACTIVAR SIRENA MODO EMERGENCIA: MODO PROGRAMACION + [76] + [0/1] + #

NOTIFICACION SMS ARMAR/DESARMAR: MODO PROGRAMACION + [76] + [0/1] + #

VERIFICAR IMEI: MODO PROGRAMACION + [88] + #

ARMAR VIA SMS: MODO OPERACION + [1]

DESARMAR VIA SMS: MODO DE OPERACION + [2]

GRABACION DE ALARMA VIA SMS: MODO DE OPERACION + [3]