



Tipos de zonas

Serie NX

Los paneles de la serie NX de Interlogix cuenta con diferentes configuraciones para poder programar los tipos de zona o la forma de trabajo de sus dispositivos.

A continuación se muestran las configuraciones originales de las zonas, las cuales se pueden personalizar utilizando las direcciones 110 a 149.

DATO	DESCRIPCIÓN
1	ZONA DE DIA: instantánea con el sistema armado, zona de falla con sistema desarmado.
2	24 HRS AUDIBLE: genera una alarma con sirena independientemente del estado de conexión de la central.
3	ENTRADA/SALIDA 1: un disparo iniciará el tiempo de entrada 1, la falta de disparo durante el tiempo de salida habilitara los nodos de anulación automática o armado instantáneo.
4	SEGUIDOR INTERIOR SIN ANULACIÓN AUTOMÁTICA: esta zona funciona como instantáneo solo si el sistema está armado y no se inició ningún tipo de entrada o salida.
5	SEGUIDOR INTERIOR CON ANULACIÓN AUTOMÁTICA: esta zona funciona como instantáneo solo si el sistema está armado y no se inició ningún tipo de entrada o salida.
6	INSTANTÁNEA: Genera una alarma instantánea si el sistema está armado.
7	24 HRS SILENCIOSA: Genera una alarma silenciosa aun con el panel desarmado la cual no será indicada en el teclado.
8	FUEGO: Si se cierra un contacto sobre esta zona , se encenderá el led de fuego y generara una alarma con sirena constante
9	ENTRADA/SALIDA 2: Un disparo iniciará el tiempo de entrada 2, la falta de disparo durante el tiempo de salida habilitara los modos de anulación automática o armado instantáneo si así fue programado.
10	24 HRS SILENCIOSA SUPERVISADA: Genera una alarma silenciosa aun con el panel desarmado y será indicado en el teclado.

11	ZONA DE ACTIVACIÓN: Cada que se cierre un contacto sobre esta zona armara o desarmara la partición a la que pertenece la zona.
12	SEGUIDOR INTERIOR CON ZONA DE CRUCE HABILITADA: Esta zona se comporta como instantánea si el panel esta armado y no se inició ningún tiempo de entrada o salida si se inicia dicho tiempo será temporizada. Si tiene tiempo de cruce sin iniciar comenzara a contar dicho tiempo y si el tiempo de cruce se encuentra iniciado generara una alarma instantánea.
13	GUARDIA DE ENTRADA INSTANTÁNEA: Con el sistema armado y el led perimetral apagado genera una alarma instantánea y con el sistema armado y led encendido iniciara tiempo de entrada/salida.
14	ENTRADA/SALIDA 1 CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA: Un disparo comenzara el tiempo de entrada/salida 1 y será anulada si se desarma el panel por teclado, la falta de un disparo durante el tiempo de entrada y salida habilitara la anulación automática.
15	SEGUIDOR INTERIOR CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA: Se comporta como instantánea si el sistema está armado y no se inició ningún tipo de entrada o salida, es temporizada si se inició algún tiempo de entrada de salida y será anulada si se desactiva por el teclado.
16	INSTANTÁNEA CON ANULACIÓN POR GRUPO HABILITADA: Esta zona genera una alarma instantánea si se produce un disparo con el led de conectado encendido, esta zona será anulada si se ingresa por el teclado el comando de anulación por grupo
17	ENTRADA/SALIDA 1 CON TÁMPER HABILITADO: Un disparo iniciara el tiempo de entrada/salida 1. La falta de un disparo durante el tiempo real durante el tiempo de salida habilitara la anulación automática.
18	SEGUIDOR INTERIOR CON TÁMPER Y ANULACIÓN AUTOMÁTICA HABILITADOS: Esta zona se comporta como instantánea si el sistema está armado y no se inició ningún tiempo de entrada o salida y se convierte en temporizada si se inicia un tiempo de entrada y salida.
19	INSTANTÁNEA CON TÁMPER HABILITADO: Genera una alarma instantánea ante un disparo con el sistema armado.
20	ENTRADA/SALIDA 2 CON TÁMPER HABILITADO: Un disparo comenzará el tiempo de entrada/salida 2, la falta de un disparo habilitara la anulación automática o el armado instantáneo si así fue programado.

Estas son las zonas principales que podemos configurar a los diferentes dispositivos dados de alta en nuestro sistema Interlogix.