

GUIA RAPIDA CONFIGURACION RECEPTOR SK-910RAQ DE 1 CANAL



El receptor de un canal tiene la opción de configurarse de 4 maneras:

PULSO CON RETENCIÓN	PULSO SIN RETENCION	TEMPORIZADOR DE 4 SEGUNDOS	TEMPORIZADOR DE 1 SEGUNDOS
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Alimenta el receptor (no tiene polaridad) 2.- Conecta según la configuración que requieres (NO y COM / NC y COM) 3.- Corta el puente LP1 (Loop 1) 4.- Presiona el botón y el led comenzara a parpadear indicando que espera que ingreses el control 5.- Una vez que ingresas el control el led se mantendrá encendido, presiona nuevamente la palanca para confirmar la programación. 6.- Presiona nuevamente para salir de la configuración o no presiones por unos segundos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Alimenta el receptor (no tiene polaridad) 2.- Conecta según la configuración que requieres (NO y COM / NC y COM) 3.- Corta el puente LP3 (Loop 3) 4.- Presiona el botón y el led comenzara a parpadear indicando que espera que ingreses el control 5.- Una vez que ingresas el control el led se mantendrá encendido, presiona nuevamente la palanca para confirmar la programación. 6.- Presiona nuevamente para salir de la configuración o no presiones por unos segundos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Alimenta el receptor (no tiene polaridad) 2.- Conecta según la configuración que requieres (NO y COM / NC y COM) 3.- Sin cortar puente 4.- Presiona el botón y el led comenzara a parpadear indicando que espera que ingreses el control 5.- Una vez que ingresas el control el led se mantendrá encendido, presiona nuevamente la palanca para confirmar la programación. 6.- Presiona nuevamente para salir de la configuración o no presiones por unos segundos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Alimenta el receptor (no tiene polaridad) 2.- Conecta según la configuración que requieres (NO y COM / NC y COM) 3.- Corta el puente LP2 (Loop 2) 4.- Presiona el botón y el led comenzara a parpadear indicando que espera que ingreses el control 5.- Una vez que ingresas el control el led se mantendrá encendido, presiona nuevamente la palanca para confirmar la programación. 6.- Presiona nuevamente para salir de la configuración o no presiones por unos segundos.

SK-910RAQ

