

# Envío de Identificador PTT en DTMF con TC780

El equipo TC780 es capaz de enviar su identificador en cualquier transmisión que haga, explicaremos como se hace en el TC780.

1. Seleccionar la lista de personalización
2. Dentro de esa lista en la pestaña Signaling personality elegir DTMF.
3. Asegúrate de elegir la lista de personalización en el canal adecuado, esto se hace en la pestaña trasera Miscellaneous Channel.

HT780E Programming Software V5.02.01

File Model Edit Program Language View Window Help

Per Personality - 1 Per Channel - 1

TC-780 2Tone

- Radio Information
  - Per Radio
  - Per Zone
  - Per Channel
  - Per Channel - 1
  - Per Personality
  - Per Personality - 1
- HDC1200 Signaling
- 2-Tone Signaling
- DTMF Signaling
  - System
  - System - 1
- Call
- Scan
- Emergency
- Embedded Message
- Test Frequency

Per Personality - 1

RXTX Personality Squelch Personality Signaling Personality Encode

RX Optional Signaling

RX Optional Signaling DTMF

RX Optional Signaling System Index System1

TX Optional Signaling

TX Optional Signaling DTMF

TX Optional Signaling System Index System1

Signaling Decode Condition Carrier

Per Channel - 1

Transmit/Receive Channel Miscellaneous Char

Personality List 1

Voice Emphasis  
 Compander  
 Scrambler  
 Beat Shift  
 Whisper

Close Print Help 1 of



4. En el menú DTMF usamos el sistema 1 y elegir cuando enviar la información: PRE al inicio de la transmisión. POST al final de la transmisión. BOTH en ambos escenarios.
5. Poner el número de nuestro radio y el número del grupo y Zona a la que pertenece, en el ejemplo usamos 0125 en el equipo y 165 en el grupo. Escribir el equipo y listo, hemos configurado para que al transmitir, pueda ser identificado en una base TM628H.

HT780E Programming Software V5.02.01  
File Model Edit Program Language View Window Help

System - 1

TC-780 2Tone

- Radio Information
- Per Radio
- Per Zone
- Per Channel
- Per Channel - 1
- Per Personality
- Per Personality - 1
- HDC1200 Signaling
- 2-Tone Signaling
- DTMF Signaling
  - System
  - System - 1
- Call
- Scan
- Emergency
- Embedded Message
- Test Frequency

System - 1

Basic Advanced

5

Primary ID 0125

Group ID 165

PTT ID Type Pre Only

PTT ID Reset Time[s] 3

Side Tone

Short Beep

Transmit CTCSS/CDCSS

Display Decode ID

Close Print Help 1 of 1