



PD416 en modo Upgrade.

Los radios digitales, tienen la posibilidad de obtener mejoras vía, actualización de firmware; pero para ello en algunas ocasiones es necesario tener el cable adecuado y poner el equipo en modo de recepción de actualizaciones (upgrade mode).

En el caso del PD416, uno de los equipos nuevos de la línea DMR; el cable es el **PC76** lo único que debemos realizar son los siguientes pasos.

1. Apagar el equipo.
2. Dejar presionado el botón SK1 (flecha roja de la siguiente figura)
3. Deslizar el interruptor del cable PC76 a la posición DL (flecha azul) y conectar el PD416
4. Encender el equipo.
5. Observar que el led de notificación quede encendido en color rojo y el radio quedara listo para recibir la actualización.

