

OPERACIONES BÁSICAS

AURICULAR ENCENDIDO / APAGADO

- **Encender el auricular**

Presione prolongadamente la Tecla de Encendido  hasta que la luz de la pantalla LCD se prenda.

- **Apague el auricular**

Presione prolongadamente la Tecla de Encendido  hasta que la luz de la pantalla LCD se apague.

REGISTRE EL DP720 CON EL DP750

1) En la Estación Base DP750, presione y mantenga el botón Radio/Voceo por 7 segundos hasta que el icono radio de comience a parpadear y comience el proceso de suscripción. O acceda al web UI y presione el botón  para abrir la suscripción.

2) En el DP720, presione la tecla programable **Subscribir** si está disponible en la pantalla principal ó acceda mediante **Menú > Ajustes > Registro > Registre** mientras el icono de Radio del DP750 está parpadenado.

Nota: La tecla programable "Subscribir" aparece si solo el DP720 no está registrado a ninguna estación base DP750.

3) Seleccione la BaseX (X=1-4) correspondiente a la estación base DP750, luego presione **Subscribir**.

4) El DP720 buscará las estaciones bases cercanas y mostrará en código RFPI y el nombre de la estación base DP750 descubierta.

5) Presione **Subscribir** para aparear con el DP750 mostrado.

6) El DP720 mostrará en la pantalla LCD pareo simple y reproducirá un zumbido audible cuando sea exitoso. Luego retornará a la pantalla principal, mostrando el nombre del auricular asignado por la estación base registrada

CHEQUEAR DIRECCIÓN IP DE ESTACIÓN BASE

1) Presione Menú (tecla programable izquierda  ó la tecla de selección ) para abrir el menú de operación.

2) Presione la tecla (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha) de flechas para mover el cursor del ícono status , luego presione "Seleccionar" (tecla programable izquierda) ó el botón OK.

3) Usando la tecla de flechas, navegue hacia abajo para ver la dirección IP del DP750.

AJUSTE DE AURICULAR

AJUSTE EL BLOQUEO DE TECLADO

- **Para habilitar el bloqueo de teclado**

1) Presione la tecla numeral "#"  y mantenga por 2 segundos aproximadamente.

2) La pantalla mostrara el teclado bloqueado brevemente y el ícono de bloqueo  de teclas aparecerá en la pantalla.

- **Para deshabilitar el bloqueo de teclado**

1) Presione la tecla numeral "#"  para desbloquear las teclas.

2) "Teclado desbloqueado" aparecerá brevemente en la pantalla una ventada rápida para confirmar que el teclado está desbloqueado.

EDITAR NOMBRE DEL AURICULAR

1) Presione **Menú** (tecla programable izquierda  ó la tecla de selección ) para abrir el menú de operación.

2) Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes** .

3) Navegue para seleccionar el **Nombre del Auricular**, y luego presione "**Seleccionar**" (tecla programable izquierda ) .

4) Ingrese el nombre deseado y presione "**Renombrar**" (tecla programable izquierda ) y luego el DP720 mostrará un mensaje de confirmación que el cambio de nombre fue exitoso.

CAMBIA EL CÓDIGO PIN DE LA BASE

1) Presione **Menú** (tecla programable izquierda  ó la tecla de selección ) para abrir el menú de operación

2) Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes** .

3) Navegue para seleccionar el **Nombre del Auricular**, y luego presione "**Seleccionar**" (tecla programable izquierda ) .

4) Ingrese el código PIN actual (por defecto es 0000), una nueva ventana se mostrará invitándole a ingresar una nueva clave, cuando se realice el cambio presione "Guardar" (tecla programable izquierda ) y un mensaje rápido se mostrará en pantalla indicando que el nuevo código PIN ha sido salvado exitosamente.

SELECCIONE MENÚ DE LENGUAJE

1) Presione **Menú** (tecla programable izquierda  ó la tecla de selección ) para abrir el menú de operación

2) Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes** .

3) Navegue para seleccionar el lenguaje del teléfono, luego seleccione el lenguaje deseado y presione "**Seleccionar**" (tecla programable izquierda ) . La pantalla LCD mostrará "El lenguaje del teléfono cambiado a xxx (xxx es el lenguaje que seleccionaste)"

4) Press "**Yes**" (left softkey ) to accept the change.

FECHA Y HORA

1) Presione **Menú** (tecla programable izquierda  ó la tecla de selección ) para abrir el menú de operación.

2) Use las teclas de flecha para alcanzar **Ajustes** .

3) Navegue a Fecha y Hora.

4) Edite los valores actuales en los campos de Fecha & Hora (puedes cambiar el formato de Fecha / Hora usando la tecla izquierda  ó la tecla derecha ) y presionar "Ajuste" (tecla programable izquierda ) .

5) Presione "Salvar" tecla programable para aplicar los cambios.

Grandstream Networks, Inc. DP750/DP720

Teléfono DECT VoIP

Guía Rápida para el Usuario

Para información detallada por favor consulte la guía de administración del DP750/DP720 o manual de usuario disponible en:

www.grandstream.com

©2016 Grandstream Networks, Inc. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción o transmisión de la totalidad o cualquier parte, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o impreso, para cualquier fin, sin el permiso por escrito de Grandstream Networks, Inc. La información contenida en este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.



OPERACIONES DE LLAMADA

REALIZAR LLAMADAS

• Metodo 1:

- A través de la línea de salida predeterminada:

1) Ingrese el número de teléfono deseado usando el teclado.

2) Presione la tecla de marcado  ó la tecla de Altavoz . El auricular usará la línea de salida predeterminada para el marcado.

3) Para terminar la llamada, presione la tecla de colgar .

- Seleccionando la línea de salida:

1) Ingrese el número de teléfono deseado usando el teclado.

2) Presione la tecla programable izquierda  Llamada

3) Seleccione la línea deseada para el marcado.

4) Para terminar la llamada, presione la tecla de colgar .

• Metodo 2:

1) Presione la tecla de marcado  ó la tecla de Altavoz . Para ingresar a la pantalla de pre-marcado.

2) Ingrese el número a marcar usando el teclado ó escoja a el contacto de la lista de contactos.

3) Presione la tecla de marcado , # (Use # como tecla de marcado, ésta debe ser configurada en la configuración Web) ó espere por 4 segundos y la llamada se iniciará automáticamente.

4) Para terminar la llamada, presione la tecla de colgar .

Nota: Para marcar "+" porfavor mantenga presionado la tecla "0" por 2 segundos.

RESPONDER LLAMADAS

Cuando recibes una llamada, puedes responder la llamada siguiendo estos pasos:

• Modo audifono:

Presiona tecla de marcado  para atender la llamada, ó la tecla programable "Aceptar" (tecla programable izquierda .

• Modo Altavoz:

Presione la tecla de Altavoz  para atender la llamada.

• Modo Diadema:

Presiona tecla de marcado  para atender la llamada, ó la tecla programable "Aceptar" (tecla programable izquierda ) usando la diadema conectada.

Nota: para responder la llamada durante una llamada ya establecida, presione la tecla de marcado , ó la tecla de altavoz , ó la tecla programable "Responder". La llamada entrante es respondida, y la llamada en curso puesta en espera. Puedes cambiar entre llamadas temporalmente presionando la tecla programable de silencio.

TERMINAR LLAMADAS

Para terminar las llamadas, presione la tecla Colgar .

RECHAZAR LLAMADAS

Para rechazar llamadas entrantes, presione la tecla Colgar ó la tecla programable "Rechazar" (tecla programable derecha .

ACTIVAR / DESACTIVAR MODO MANOSLIBRES

- Presione la tecla manoslibres  mientras esté haciendo una llamada ó en la pantalla de reposo para activar el modo manoslibres

- Presione la tecla manolibres  otra vez para desactivar la función manoslibres.

SILENCIAR EL MICRÓFONO

- Presione la tecla Silencio  para silenciar el micrófono durante una llamada en curso. Ahora puede hablar libremente sin que el otro interlocutor lo escuche y el ícono de silencio  se mostrará en la pantalla.

- Presione la tecla Silencio  otra vez para encender el micrófono

AJUSTE DE VOLUMEN DE ALTAVOZ Y AUDÍFONO

Presione la tecla izquierda  ó la derecha  mientras estas en una llamada en curso para ajustar el volumen del audífono / altavoz. Puede escoger entre 5 niveles distinto.

SELECCIONAR LÍNEA DE SALIDA

1) Presione Menú (tecla programable izquierda  ó la tecla de selección ) para abrir el menú de operación.

2) Acceder a ajustes de llamada  > Línea de salida por defecto.

3) La pantalla LCD mostrará todas las líneas de salida asignadas al auricular. La línea de salida por defecto es marcada con el botón verde , selecciona la línea deseada y presiona la tecla programable "Seleccionar".

AUTO RESPUESTA

La característica auto respuesta funciona si el auricular es colocado en la base de carga.

Activar / Desactivar la función de auto respuesta

1) Presione Menú (tecla programable izquierda  ó la tecla de selección ) para abrir el menú de operación.

2) Use las teclas de flecha para llegar a los ajustes de Llamada , y navegar hacia la opción de auto respuesta usando las teclas de flecha de arriba / abajo.

3) Presiona la tecla programable "guardar" después de Habilitar / Deshabilitar la opción auto respuesta.

LLAMADA IP DIRECTA

Elementos necesarios para completar una Llamada IP Directa:

- Ambos DP720 y el otro equipo VoIP, deben tener direcciones IP públicas, ó
- Ambos DP720 y el otro Equipo VoIP deben estar en la misma LAN usando direcciones IP privadas, ó
- Ambos DP720 y el otro equipo VoIP pueden conectarse a través de un router usando direcciones IP públicas o privadas (con su direccionamiento IP necesario ó DMZ).

Los usuarios pueden hacer llamadas IP usando código estrella siguiendo los siguientes pasos abajo:

1) levanta el auricular y presiona la tecla de marcado .

2) Marca *47 seguido de la dirección IP a contactar.

Nota: Puedes ingresar directamente *47 + direccion IP a contactar, y luego presione la tecla de marcado para iniciar la llamada.

TRANSFERIR LLAMADA

El DP720 soporta dos tipos de transferencia de llamadas:

Transferencia Ciega y Transferencia Asistida

• Transferencia Ciega

1) Presiona la tecla programable "Opciones" (tecla programable izquierda) durante la llamada, y luego selecciona Transferir

2) La llamada inicial se pondrá en espera, ingrese el numero ó selecciona el auricular al que vas a transferir la llamada.

3) Presiona la tecla de marcado . La llamada es conectada al numero ó auricular que ha seleccionado, y la pantalla LCD mostrará Llamada Transferida.

• Transferencia Asistida

1) presiona la tecla programable "Opciones" durante la llamada, y luego selecciona Nueva Llamada.

2) Escoja la línea e ingrese el número al que desea transferir la llamada, luego presiona la tecla de Marcado.

3) Una vez la segunda llamada es establecida, Presiona la tecla programable izquierda "Opciones" y selecciona Transferir.

CONFERENCIA DE 3 VÍAS

El DP720 soporta la creación de una conferencia local con otros participantes (incluyendo el auricular que inició la conferencia).

Para iniciar una Conferencia de 3 Vías, sigue los pasos descritos abajo:

1) Presiona la tecla de Marcado  para establecer la llamada con el primer participante.

2) Presiona la tecla programable "Opciones" , luego selecciona Conferencia.

3) Ingresa el número del segundo participante que quieres agregar a la conferencia y presiona tecla de Marcado .

4) Para terminar la llamada en Conferencia, presiona  ó la tecla programable "Finalizar".

Nota: Conferencia puede ser enlazada antes que los participantes respondan.