

## Configuración de presets PTZ en NVR UNV

Una posición preestablecida (preset), es una vista guardada usada para dirigir rápidamente la cámara PTZ a una posición específica. Un preset consiste en los siguientes ajustes: posiciones panorámicas y de inclinación, zoom, enfoque e iris

1. Haga clic en la barra de herramientas de la ventana. Aparecerá la ventana PTZ Control.



- 2. Haga clic en el botón Establecer. Aparecerá la ventana Gestión de PTZ.
- 3. Haga click en el botón SET para ingresar al menú de presets PTZ

lect Camera	D5							*
	Charles and the second	Preset		Save		Go To		٠
L'ATTER SAL	and a state of the	001		8		1		
	1 1 1	002				1		
		003		8		1		
		004		B		1		
		005		8		1		
					÷		Þ	Ŧ
		Preset Pat	rol Recor	ded Patrol /	uto Guard			
	- Zoom -	Preset Patr	ol 1			-	•	
	Focus —	KeyPoint	Preset	Duration	Speed	Modify	Dele	te
	– Iris –							
Speed								
		4						Þ
		+ m					+	

- 4. Agregue presets.
- a. Haga clic en los botones direccionales para guiar la cámara a la posición deseada.
- b. Ajuste el zoom, el enfoque y el iris según sea necesario.
- c. Seleccione un número preestablecido que no esté en uso y a continuación, haga clic en 峝

d. Repita los pasos anteriores para agregar todos los presets.

3. Para llamar a un preset, haga clic en 🔼 y en el número correspondiente. La cámara girará a la posición preestablecida.

## Configuración de patrullajes preestablecidos.

Configure la cámara PTZ para patrullar por presintonías (pasar de un preset a otro en el orden especificado). Es necesario establecer los presets primero y luego seleccionar algunos como puntos clave. Hasta cuatro rutas de patrulla (Preset Patrol 1, 2, 3 y 4) son permitidas para cada cámara PTZ y cada patrullaje puede tener hasta ocho presets (keypoints). Después de configurar los presets, siga los pasos para patrullaje.

1. En la ventana Gestión de PTZ, haga clic en +. Se mostrará la siguiente ventana.

Duration	
Speed	*



2. Seleccione un preset en la lista desplegable, ajuste la duración para que la cámara se mantenga en el preset, (unidad: segundo) y luego establezca la rotación de velocidad (1: más lento, 9: más rápido). Haga clic en Aceptar para guardar la configuración. Los presets se agregan como un punto clave, como se muestra en la siguiente figura.

Preset Patr	ol 1			•	•	
KeyPoint	Preset	Duration	Speed	Modify	Delete	
1	001	10	5		TIN	
4						

- Repita los pasos anteriores para agregar todos los presets (keypoints), y ajuste la secuencia de estos presets haciendo clic en ▲o▲. Modificar o eliminar un preset haciendo clic en ▲o▲. Al hacer clic en a, se eliminarán todos los puntos clave que agregó.
- 4. Después de completar la configuración, haga clic en Aplicar para guardar la configuración. Ahora los puntos clave para el patrullaje 1 están completos.
- 5. 5. Haga clic derecho en la lista desplegable ■para iniciar patrullaje preestablecido 1. Para detener, haga clic en ■.