

Configuración de mapeo de puertos

Hay dos métodos de mapeo de puertos disponibles

A. UPNP

B. Reenvío de puerto en el enrutador manualmente

A. UPNP

Para usar UPnP en su dispositivo, debe habilitar UPnP en el enrutador al que está conectado su dispositivo. Con UPnP habilitado para la traducción de direcciones de red (NAT), los puertos en el dispositivo se pueden asignar automáticamente al enrutador, y las computadoras pueden acceder a su NVR desde fuera de la LAN. Pasos:

1. Haga clic en Menú> Sistema> Red> Asignación de puertos.

2. UPnP está habilitado por defecto. Seleccione el tipo de mapeo deseado de la lista desplegable. Para asignar puertos manualmente, seleccione Manual y luego configure los puertos externos para el enrutador.

ort Mapping							
UPnP		⊙On ⊖	Off				
Port Mapping M	ode	Automat	ic 🗸				
Protocol Name	Exte	ernal Port	Router WAN IP	Internal Port	Device IP	Enable	Status
HTTP	ţ	50080	N/A	80	192.168.1.30	Yes	Inactive
RTSP	ţ	50554	N/A	554	192.168.1.30	Yes	Inactive
MEDIA	ţ	57070	N/A	7070	192.168.1.30	Yes	Inactive
SDK	ţ,	56060	N/A	6060	192.168.1.30	Yes	Inactive
HTTPS	,	50443	N/A	443	192.168.1.30	Yes	Inactive
		50082	N/A	82	192.168.1.30	Yes	Inactive

3. haga clic en Guardar para guardar la configuración, y espere un segundo, el estado será Activo

Nota:

- Se recomienda el modo automático. Los puertos entrarán en conflicto si no se configuran correctamente.
- Para un NVR con varias NIC, la asignación de puertos debe configurarse en función de la NIC especificada como la ruta predeterminada.

A. Reenvío de puertos en el enrutador manualmente

Si su enrutador no es compatible con UPnP, entonces necesita configurar puertos internos y externos manualmente.

I. el enrutador admite configuraciones de puerto externo e interno.



ort Mapping						
UPnP	⊖On @	Off				
HTTP Port	50080					
RTSP Port	50554					
Media Port	57070					
SDK Port	56060					
HTTPS Port	50443					
ONVIF Port	50082					
Protocol Name	External Port	Router WAN IP	Internal Port	Device IP	Enable	Status
HTTP	50080	N/A	80	192.168.1.30	Yes	Inactive
RTSP	50554	N/A	554	192.168.1.30	Yes	Inactive
MEDIA	57070	N/A	7070	192.168.1.30	Yes	Inactive
SDK	56060	N/A	6060	192.168.1.30	Yes	Inactive
HTTPS	50443	N/A	443	192.168.1.30	Yes	Inactive
ONVIF	50082	N/A	82	192.168.1.30	Yes	Inactive

1. Desactive la función UPNP en su dispositivo, establezca los puertos externos manualmente.

Configure el reenvío de puertos en el enrutador.

ID	服务端口		内部端口		IP地址	协议	状态	
1	50080		80		192. 168. 0. 30	ALL	生效	ŝ,
2	50554		554		192. 168. 0. 30	ALL	生效	ŝ,
3	57070		7070		192. 168. 0. 30	ALL	生效	ŝ,
4	56060		6060		192. 168. 0. 30	ALL	生效	ŝ,
5	50443		443		192. 168. 0. 30	ALL	生效	ŝ,
6	50082		82		192. 168. 0. 30	ALL	生效	2

External ports

Device IP

Internal ports

Nota:

El principio del mapeo de puertos es que los puertos internos y externos del NVR son consistentes con los del enrutador.

II. el enrutador solo admite una clase de reenvío de puertos.

Algunos enrutadores pueden requerir los mismos puertos internos y externos para el NVR y el enrutador.

Lo que significa que los puertos externos y los puertos internos deben ser los mismos cuando configura el enrutamiento de puertos en el enrutador, por ejemplo, el puerto HTTP externo es 80, el puerto interno debe ser 80.



1. Configure el reenvío de puertos en el enrutador.



2. Configure el reenvío de puertos en su dispositivo.

UPnP OC		Off				
HTTP Port 80						
RTSP Port	554					
Media Port	7070					
SDK Port	6060					
HTTPS Port	HTTPS Port 443					
ONVIF Port	82					
Protocol Name	External Port	Router WAN IP	Internal Port	Device IP	Enable	Status
HTTP	80	N/A	80	192.168.2.30	No	Inactive
RTSP	554	N/A	554	192.168.2.30	No	Inactive
MEDIA	7070	N/A	7070	192.168.2.30	No	Inactive
SDK	6060	N/A	6060	192.168.2.30	No	Inactive
HTTPS	443	N/A	443	192.168.2.30	No	Inactive
	00	NL/A	00	102 169 2 20	No	Inactive

3. Haga clic en Guardar.

Puede verificar introduciendo la siguiente información en la barra de direcciones de su navegador web :: dirección IP del puerto WAN del enrutador: puerto HTTP externo. Por ejemplo, si 65.164.52.165 es la dirección IP y 82 es el puerto HTTP, ingrese http://10.2.2.10:82. Si la asignación de puertos es efectiva, se mostrará la página de inicio de sesión del NVR.