



**Antarvis 2.0** es un software de gestionamiento y monitoreo dedicado para equipos ZKTeco, en el siguiente artículo veremos como agregar una cámara UNV a dicho software.

1.Al ingresar al software se mostrará lo siguiente, es necesario ir al apartado de Dispositivos.



2. Ahora es necesario colocar la IP y Puerto de la cámara, el nombre de dispositivo es el alias que tendrá el equipo, de igual manera se colocan las credenciales, es decir, nombre y usuario, en protocolo al no ser ZKTeco se selecciona ONVIF, finalmente damos clic en **guardar**.

IP:	192.168.1.117
Prto:	80
Nomb dispos:	Cámara prueba
N.Usuario:	Admin
Contrasñ:	•••••
	010
Area:	CMS
Drotoo	
Protoc	
	GUARDAR CANCEL

3. Si los datos introducidos fueron correctos, el equipo habrá sido añadido correctamente y estará en línea.

N.º	NS	Nomb dispos	Tipo dispos	Protocolo	Dir IP	Estado
1	210235C4LWA212000268	UNV	IPC	ONVIF	192.168.1.117	En lín





4. Para ver la vista en vivo, es necesario regresar al menú principal e ir al apartado de VIST PR.



5. Ahora es necesario dar **doble clic** sobre la cámara, y listo tendremos la vista en vivo.

