



En ocasiones es necesario realizar un respaldo de configuraciones de nuestro software, esto por si instalamos nuevamente el software y requerimos las mismas configuraciones y/o parámetros.

Para realizar el respaldo es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Dar clic en el **Gestión de operación y mantenimiento** y elegir el subapartado **Copia de seguridad y restaurar configuración**



Si no saliera este apartado es necesario activarlo en sistema selección funcional

Selección funcional	×
Seleccionar todo Marcha atrás Limpiar todo	
✓ Vista en vivo ✓ Grabar Reproduccion	🖉 E-map
Gestion de TV Wall 😡 Administración de recursos	🖉 Cuenta y permiso
🖉 Centro de alarma 🛛 🖉 People Management	Reconocimiento facial
🖉 Personas contando 🗹 Gestión de operación y mantenimiento	🛛 🗹 Configuración local
OK	elar

2.Seleccionamos **Backup System Configuration**, al hacerlo nos pedirá la contraseña dos veces, damos clic en **ok**, finalmente es seleccionar la ruta del respaldo.

Verificar y exportar	Copia de seguridad y restaurar configuración	Estado en tiempo real	Status Log
Backup System Con	figuration Restore System Configuration		
Caution: It will take several minutes to restore system configuration. Do not shut down the computer during restoring. The authentication server will restart automatically after restoration.			

3. Listo, el respaldo está listo.