



## Ingresa al menú OSD de las cámaras Uniarch en un DVR Meriva

En ocasiones al querer incorporar cámaras Uniarch en un DVR Meriva y cambiar los valores localizados dentro del menú OSD no lo permite de la misma manera que las cámaras de la misma marca, por lo que en este artículo conocerá la forma de cómo hacerlo.

Se pulsa la vista de la cámara con el botón izquierdo del mouse y se selecciona la opción **Control PTZ o el icono de PTZ (1)**.



Redirigirá al apartado PTZ, se posiciona en **Preset (2)** y para abrir los ajustes se persona el botón **+ del campo Iris (3)**, en caso de que no aparezcan los ajustes, se presiona 2 veces.







Mostrará los **ajustes OSD (4)**, para seleccionar el campo o el apartado el botón **Iris +** fungirá como enter y los **botones de desplazamiento (5)** permitirán realizar el movimiento deseado.



Dentro de estos ajustes se encuentran 2 apartados importantes: VIDEO FORMAT y LIGHT CONTROL, en donde permite cambiar la tecnología de la cámara y apagar o encender los IRs.

Para los ajustes de la tecnología/resoluciones se realiza lo siguiente:

Se selecciona el apartado VIDEO FORMAT (1)

LIGHT CONTROL VIDEO SETTINGS LANGUAGE (--)ADVANCED RESTORE DEFAULTS SAVE AND EXIT • +

Dentro del apartado se encuentras los campos:

- MODE (2): Permite cambiar la tecnología de la cámara.
- FORMAT (3): Permite cambiar la resolución y los FPS de la cámara.

## uniarch



Para saber que tecnologías y formatos permite cambiar la cámara puede revisar el siguiente artículo:

• ¿Conoces las resoluciones de las cámaras HD análogas de Meriva, Top vision, Uniarch y ZKTeco?

Una vez se tengan las configuraciones deseadas pulsamos **SAVE AND RESTART (4)** y se guardarán los cambios realizados.

Constant of the				Cámara Cámara1 ~	
VIDEO	FORMAT		Pri	Menú <b>Preset</b> eset N, preset 95 preset2	Crucero Llama
MODE	AT	$\triangleleft TV I > 2$			
SAVE	AND RESTART 4				
BACK		79			
		1 Canada			
				nd. Borra	Guardar
					-Zoom→ + -Foco→ + -Iris → +
			Velo	c	
			•	<b>+</b>	5

Para poder activar/desactivar/comprobar los IRs, se realiza:

Seleccionar el apartado LIGHT CONTROL.

			Cámara	
THE MA			Meni	Preset Crucero
	MENU		Preset	N. presot Llama
	VIDEO FORMAT	J		prosotz 2
	EXPOSURE MODE	B		
	LIGHT CONTROL	3		
THE PAR	VIDEO SETTINGS			
	LANGUAGE	< ENGLIS	HÞ>	
	ADVANCED 🕘			
	RESTORE DEFAUL	TS		
	SAVE AND EXIT			
	EXIT		And	Borra Guardar
TAX I			1/2 1	▼ - +-Zoom-+ +
TARAELS !				
HANY D	1 × 11/1		Vetoc	
A P		Mr.		

Mostrará el campo **MODE en AUTO (1)**, esto se debe a que el accionado de los IRs se realizan de manera automática de fábrica.



## uniarch



Si lo se cambia el campo **MODE a MANUAL (2)** y el campo **LIGHT INTENSITY** aparecerá en **0 (4)** debido a que se encuentran apagados, si lo desplaza a **1** se encenderán y dependiendo del modelo puede seleccionar la intensidad de los IR (para el caso de los modelos color hunter) puede ajustar hasta una intensidad de **10 (5)**.



Todo esto es dentro de un grabador Meriva, ya que es posible incorporar cámaras análogas en el DVR validando que las características de la cámara sean compatibles con las que ofrece el grabador.