

MANUAL DE CONFIGURACIÓN MODEM DE FIBRA DE FIBRA OPTICA

Antes de comenzar es importante que verifique los siguientes puntos.

- Que usted se encuentre conectado al ruteador que quiere configurar, ya se forma alámbrica o inalámbrica.
- Que tenga internet disponible y funcionando.
- Asegúrese de conocer la contraseña del ruteador, normalmente es la clave WEP KEY que viene nombrada en una etiqueta de su Ruteador.
- Para realizar el siguiente procedimiento se requiere conocimientos básicos de redes. No intente realizarlo si no tiene dichos conocimientos.
- 1. Abra una ventana de explorador de Internet e Ingrese la siguiente dirección IP* para accesar a la interfaz de configuración de su Ruteador Thomson http://192.168.1.254 o bien <a href="http://http

*Nota: Esta dirección hace referencia a la puerta de enlace principal de su Red, en algunos casos y esto dependiendo de la Administración de cada red esta puede variar.

A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

*Donde tendremos que introducir usuario y contraseña de nuestro Ruteador.

Esto es por Default: usuario: TELMEX Contraseña: WEP KEY

| | Conectarse a El servidor password = WepK contraseña. Advertencia: estr de usuario y cont (autenticación bá | en Modem (Administrator, ey) requiere un nombre de usuario y una e servidor está solicitando que su nombre raseña se envien de forma no segura sisca sin conexión segura). | | |
|---------|--|--|----------|----|
| uuuu.te | <u>U</u> suario: <u>C</u> ontraseña: | Recordar contraseña Aceptar Cancelar | rgia.cor | 77 |

Tecnosinergia, S. de R. L. de C.V. | México, D.F. | Tel. +52(55)12048000 y 55571111 | Número Nacional de Ventas 01800 5555 TEC (832) | Fax. (55)53950550



A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

Seleccione la opción de Aplicaciones - Port Forwarding Resaltada en la imagen

| C C Attp://192.168.1.25 | i4/index.html | 3.1.254 × | | ሰ 🖈 🕅 |
|---|---|-----------|--------|-------|
| TELMEX, està contigo | Terminal Óptica óptico | | Salida | |
| | Aplicaciones > Port Forwarding | | | |
| Estado Red Seguridad Aplicaciones Port Forwarding DDNS NTP Almacenamiento USB Mantenimiento | Puerto de Banda Ancha - WAN Puerto de Red - LAN Dirección IP de Red Protocolo Habilitar asociación - Mapping Lista de conexiones Banda Ancha - WAN | | | |

uuuu.tecnosinergia.com

Tecnosinergia, S. de R. L. de C.V. | México, D.F. | Tel. +52(55)12048000 y 55571111 | Número Nacional de Ventas 01800 5555 TEC (832) | Fax. (55)53950550



Aparecerá la siguiente pantalla

2. - Lo siguiente realizar la configuracion para la regla de los puertos a utilizar

Ejemplo: Ahora Utilizo el puerto 8080, entonces el la configuracion de puerto WAN y LAN debo de utilizar este mismo.

Dirección IP de Red: hace referencia al Dispositivo al cual queremos crear la regla del puerto

Protocolo: TCP

Por ultimo Dar click en Agregar

| TELMEX, está contigo | Terminal Óptica óptico | | Salida | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--------|--|
| | Aplicaciones > Port Forwarding | | | |
| Estado | | | | |
| Red | Puerto de Banda Ancha - WAN | 8080 ~ 8080 | | |
| Seguridad Aplicaciones | Puerto de Red - LAN | 8080 | | |
| Port Forwarding | Dirección IP de Red | 192.168.1.100 | | |
| DDNS | Protocolo | TCP | | |
| NTP Almacenamiento USB | Habilitar asociación - Mapping | V | | |
| Mantenimiento | Lista de conexiones Banda Ancha - WAN | N 1_TR069_INTERNET_R_VID_881 | | |
| | Puerto de Banda Ancha - WAN Red - LAN Direcció | on IP de Red Protocolo Estado Borrar | | |
| | 1025~1025 1025 192. | 168.1.65 TCP Encendido Borrar | | |
| | 1026~1026 1026 192. | 168.1.66 TCP Encendido Borrar | | |

Po ultimo el resultado que se muestra debajo es el dede Agregar el puerto en especifico que creamos y que homologamos con la Direccion Ip de nuestro Dispositivo.

uuuu.tecnosinergia.com

Tecnosinergia, S. de R. L. de C.V. | México, D.F. | Tel. +52(55)12048000 y 55571111 | Número Nacional de Ventas 01800 5555 TEC (832) | Fax. (55)53950550