ING. LUIS MAYORGA	

MANUAL DE CONFIGURACIÓN MODEM ECHOLIFE

Antes de comenzar es importante que verifique los siguientes puntos.

- Que usted se encuentre conectado al ruteador que quiere configurar, ya sea de forma alambrica o inalámbrica.
- Que tenga internet disponible y funcionando.
- Asegúrese de conocer la contraseña del ruteador, normalmente es la clave <u>WEP KEY</u> que viene nombrada en una etiqueta de su Ruteador.
- Para realizar el siguiente procedimiento se requiere conocimientos básicos de redes. No intente realizarlo si no tiene dichos conocimientos.
- Abra una ventana de explorador de Internet e Ingrese la siguiente dirección IP* para accesar a la interfaz de configuración de su Ruteador Echolife <u>http://192.168.1.254</u> o bien <u>http://home</u>

*Nota: Esta dirección hace referencia a la puerta de enlace principal de su Red, en algunos casos y esto dependiendo de la Administración de cada red esta puede variar.

A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

*Donde tendremos que introducir usuario y contraseña de nuestro Ruteador.

Esto es por Default: usuario: TELMEX Contraseña: WEP KEY

	Conectarse a 1	92.168.1.254 ? 🔀	
	El servidor 192.1 requiere un nom Advertencia: est de usuario y con (autenticación ba	68.1.254 en EchoLife Home Gateway bre de usuario y una contraseña. e servidor está solicitando que su nombre traseña se envien de forma no segura sisica sin conexión segura).	
	Usuario: ⊆ontraseña:	TELMEX 💌	
		Recordar contraseña	
uuuu.te	ecn	osine	rgia.co

Tecnosinergia, S. de R. L. de C.V. | México, D.F. | Tel. +52(55)12048000 y 55571111 | Número Nacional de Ventas 01800 5555 TEC (832) | Fax. (55)53950550

4	tecnosinergia
	ING. LUIS MAYORGA

2. - Seleccione la opción de AVANZADO Resaltada en la imagen

 • 8 http://192.168.1.254 			 + + → X Google 	
HAZ CLICK EN	wración Web Menú		🤯 🔹 🖾 👻 💮 Página	• () Herramientas
EchoLife HG520c	Avanzado		_	
Básico		Deceleción		
Avanzado	- Rem	Descripcion		
Herramientas	Nomore del producto			
	Unrection fisice	64116iruid1luciya		
	Version de sottware	V100R001B021Telmex		
	Version de Firmware	3.10.18.7-1.0.7.0		
	Numero de lote	KTC10P0.021.310187 Telmex		
	Fecha de publicación	2009/11/28		
	ADSL	Descripcion		
	Estado ADSL	Tiempo de visuelización		
	Trayecto de datos	Fast		
	Modo de operación	G.dmt.bisplus		
	Máximo ancho de banda descendente/ascendente (kbps)	20224 / 1133		
	Ancho de banda descendente/ascendente (kbps)	2048 / 381		
	Margen SNR descendente/ascendente (dB)	34.0 / 30.5		
	Atenuación descendente/ascendente (d8)	14.1 / 10.0		
	Potencia descendente/ascendente (dBm)	13.3 / 11.3		
Ayuda	CRC descendente/ascendente	0/2		
	FEC descendente/ascendente	0/0		
	HEC descendente/ascendente	0/0		
	Tiempo operativo del sistema	36:14:20		

Aparecerá la siguiente pantalla

3. - Lo siguiente es Seleccionar la pestaña de FIREWALL, y posterior a esto CLICK en PERMITIR APLICACIÓN(ES) INDIVIDUAL



Tecnosinergia, S. de R. L. de C.V. | México, D.F. | Tel. +52(55)12048000 y 55571111 | Número Nacional de Ventas 01800 5555 TEC (832) | Fax. (55)53950550



4. -En la siguiente pantalla <u>NOTESE</u> que en la parte superior derecha (SEÑALADA EN AZUL) aparece el equipo al cual hacemos referencia y que se encuentra distinguido principalmente por la <u>MAC ADDRESS.</u>

- E http://192.168.1.2	254/	12/24/252	•							← 4 ₇ × Google	
🔗 🏾 🍘 Herramienta de con	nfiguraci	ón Web								🚹 🔹 📾 🔹 🔂 Página	🕶 🔘 Herra
HAZ CLICK EN infinitum. EchoLife HG520c											
Estado		Fire	wall - Pe	ermitir a	olicació	n(es) indi	vidual(es)				
Básico		_									
Avanzado		Fire	wall - Per	rmitir apli	cación(es) individu	ual(es)			-> Equipo	
• RIP		Índic	ce de la regl	a	1 -				8		
Seguridad		Aplic	ación		1		-	-			
Firewall		Proto	ocolo		TCP	•					
Filtro	E	Núm	ero de puer	to de inicio	8080						
• QoS		Núm	ero de puer	to de	8080						
 Mapeo de puertos 		Dire	cción IP loca	al	192.16	8.1.102	000e5314417c				
Zona horaria		Puer	to de inicio	(local)	8080						
• ACL		Puer	to de finaliz	ación (local	8080	1					
• TR069		List	ado de Fi	rewall				_			
• UPnP		Real	a Anticación	Protocolo	Puerto	Puerto de	Dirección IP	Puerto d	e Pueno de		
Control parental		N:E9/R		- Protocolic	de inicio	i finalización	local	(local)	(local)		
. Gestión de		1	-	TCP	8080	8080	192.168.1.102	8080	8080		
DNS Cartografia	-	2		2	0	0	0.0.0	0	0		
m		3	10		0	0	0.0.0	0	0		
Avada		4	•	•	0	0	0.0.0	0	0		
Cyuda		5	1	100	0	0	0.0.0.0	0	0		
		6		-	0	0	0.0.0.0	0	0		
		7	1	10	0	0	0.0.0	0	0		
		8		-	0	0	0.0.0	0	0		
		0			0	0	0000	0	0		

5. - A continuación **NOMBRE LA APLICACION.** Seguida de la selección del tipo de **PROTOCOLO** a utilizar así como también del **INTERVALO DE PUERTOS** que se desean crear para nuestra aplicación, así como se muestra en <u>l</u>a imagen.

6. – Por ultimo daremos <u>CLICK</u> en <u>ACEPTAR</u> y Listo.

uuuu.tecnosinergia.com

Tecnosinergia, S. de R. L. de C.V. | México, D.F. | Tel. +52(55)12048000 y 55571111 | Número Nacional de Ventas 01800 5555 TEC (832) | Fax. (55)53950550