# Primeros pasos en la configuración de un panel Vista-48LA

# Identificación de terminales



# **Conexiones iniciales**



Distancia máxima de cableado con cable calibre 22 a 4 hilos 50 metros



Nota: Es importante la colocación de la resistencia de fin de línea para el caso de zonas sencillas el valor es de 2Kohms para el caso del doblaje de zonas los valores son: zona baja (1-8) 3Kohms; para zona alta (10-16) 6.2Kohms

Una vez hecha las conexiones pertinentes en tanto en el panel como en los diversos sensores y accesorios, se tiene que iniciar la programación del teclado o teclados.

Nota: para que cada uno de los teclados funcione de manera correcta es necesario colocarle una dirección diferente para cada uno de los teclados, se pueden colocar hasta un total de 8 teclados alfanuméricos y LCD respetando las direcciones mostradas en la siguiente tabla:

Dirección	Teclado
16	Teclado 1
17	Teclado 2
18	Teclado 3
19	Teclado 4
20	Teclado 5
21	Teclado 6
22	Teclado 7
23	Teclado 8

Para darle la dirección al teclado hay que seguir el siguiente procedimiento:

Encender el equipo y mantener presionadas las teclas 1 y 3 al mismo tiempo hasta que nos aparezca en la pantalla del teclado lo siguiente:



# Acceder a programación

Estando en el menú principal, introducir código de instalador (4112) seguido de 800

En la pantalla del teclado de se mostrará la siguiente imagen



Para ir a un campo de programación hay que pulsar \* y en pantalla nos aparecerá lo siguiente:



Una vez que aparezca lo imagen anterior hay que colocar el valor del campo que se desea programar.

Para revisar el valor que tiene el campo que deseo programar hay que seguir el siguiente procedimiento

Estando en el menú principal, introducir código de instalador (4112) seguido de 800

En la pantalla del teclado de se mostrará la siguiente imagen



Para ir a un campo de programación hay que pulsar # y en pantalla nos aparecerá lo siguiente:



Una vez que aparezca lo imagen anterior hay que colocar el valor del campo que se desea revisar y el panel nos dirá el estado del campo que introdujimos por ejemplo si queremos saber qué tiempo de retardo de salida se tiene vamos a introducir el siguiente comando **#34** y en pantalla mostrará lo siguiente:



#### Anulación de zonas

Para realizar la anulación de zonas es necesario seguir el siguiente procedimiento:

Código ya sea maestro, instalador o cualquier otro código de usuario + 6 + número de zona a dos dígitos en pantalla se mostrará lo siguiente:



# Configuración de usuarios

#### Agregar un nuevo usuario

Para agregar un nuevo usuario hay que realizar los siguientes pasos:

Código maestro + 8 + Numero de usuario a dos dígitos + nuevo código de usuario

El teclado emitirá un pitido largo indicando que el procedimiento anterior se realizó con éxito

**Nota:** Hay usuarios predefinidos previamente por el fabricante en la siguiente tabla se muestran cada uno de esos usuarios:

Usuario 01	Instalador
Usuario 02	Usuario Maestro
Usuario 03	Usuario maestro para partición 1
Usuario 25	Usuario maestro para partición 2
Usuario 41	Usuario maestro para partición 3

Una vez que crea el usuario es necesario darle un nivel de autorización el procedimiento es el siguiente:

Código maestro + 8 + Numero de usuario a 2 dígitos + # + 1 + Nivel de autorización

Nota: Los niveles de autorización se encuentran en la siguiente tabla:

Nivel de autorización	Тіро
0	Usuario estándar
1	Solo armar
2	Invitado
3	Amago
4	Maestro de partición

#### **Borrar usuarios**

Código maestro + 8 + Numero de usuario a dos dígitos + # + 0

#### Tiempo de sirena

El tiempo que va a estar sonando la sirena se puede configurar desde 1 minuto a 16 o bien por un tiempo indefinido, para configurar este parámetro se tiene que realizar lo siguiente:

Código de instalador + 800 + \*33 + Campo deseado

Nota: Los campos de tiempo de sirena se muestra en la siguiente tabla:

Campo	Tiempo
0	llimitado
1	1 min.
2	2 min.
3	3 min.
4	4 min.
5	8 min.
6	16 min.

#### Tiempo de salida

El tiempo de salida no es más que el tiempo que tendremos para salir del sitio una vez que se introdujo el código para armar en el teclado el procedimiento es el siguiente:

Código de instalador + 800 + \*34 + Campo deseado

Nota: Los campos van desde 0 a 96 segundos

#### Tiempo de entrada 1

El tiempo de entrada es el tiempo que se tiene para desarmar el panel una vez que una zona con retardo se ha activado, el procedimiento para configurar es el siguiente:

Código de instalador + 800 + \*35 + Campo deseado

Nota: Los campos van desde 0 a 96 segundos

#### Tiempo de entrada 2

Este tiempo de entrada es diferente al tiempo de entrada 1 normalmente usado cuando tenemos más de una entrada al sitio, el procedimiento para configurar es el siguiente:

Código de instalador + 800 + \*36 + Campo deseado

Nota: Los campos van desde 0 a 96 segundos

#### Ajuste de Fecha y hora

Para realizar el ajuste de fecha y hora se hace de la siguiente manera

Código Maestro + # + 63, luego pulse [\*] mientras se muestra la hora/fecha

Aparecerá un cursor debajo del primer dígito de la hora como se muestra en la siguiente imagen





NOTA: Para desplazar el cursor hacia delante, puse [\*]. Hacia atrás, pulse [#].

Introduzca los 2 dígitos de la hora, introduzca los 2 dígitos de los minutos, introduzca los dos últimos dígitos del año actual, introduzca el mes de 2 dígitos (01-12); introduzca el día de 2 dígitos (01-31). Como se muestra en la siguiente imagen:



Pulse \* para aceptar los ajustes y continuar.

La pantalla de Ajuste del reloj aparece. Esta pantalla le deja añadir o quitar hasta 59 segundos por día, si es necesario, para que el reloj en tiempo real se mantenga exacto como se muestra en la siguiente imagen:



Pulse \* para guardar la configuración y salir. Este modo se desactiva automáticamente a los 10 segundos

#### Programación de zonas

#### Zonas alámbricas

Una vez conectadas las zonas a programar en el panel es necesario hacer una programación para indicar como va a ser el funcionamiento de los sensores, estos sensores pueden estar conectados directamente a la tablilla del panel o bien conectados a un módulo de expansión de zonas, para hacer esto es necesario hacer el siguiente procedimiento:

Código de instalador + 800 + \* + 56

En pantalla nos parecerá lo siguiente:



#### Nota: para avanzar dentro de los menús hay que presionar la tecla \* y para retroceder la tecla #

Una vez nos aparezca la pantalla anterior hay que presionar la tecla 0 seguido de \* y nos aparecerá la siguiente pantalla



Hay que seleccionar el número de la zona que queremos configurar a dos dígitos seguido de \* y nos aparecerá la siguiente pantalla

7.	77	D	CP	HUTT
01	00	г 1	10	FL:1

El cual corresponde a un resumen de la zona seleccionada, el significado de cada parámetro se presenta a continuación:

Zn = Numero de zona

TZ = Tipo de zona

P = Partición

CR = Código de reporte

HW = Tipo de cableado

Después de presionar \* nos aparecerá lo siguiente:



En este campo podremos configurar el tipo de zona que queremos que tenga la zona asignada a continuación se presentan las más comunes y sensores recomendados para ese tipo de zona:

Número del tipo de zona	Tipo de zona	Sensor recomendado		
00	Anular zona permanentemente	Cuando no se va a usar esa zona		
01	Entrada / Salida 1	Contactos magnéticos		
02	Entrada / Salida 2	Contactos magnéticos		
03	Perímetro	Sensores de exterior		
04	Seguidor de entrega	Sensores de movimiento		
06	24 Hr. En silencio	Botones de pánico		
07	24 Hr. Audible	Botones de pánico		
08	24 Hr. Auxiliar	Botones de pánico		
09	Fuego	Sensores de humo		
20	Conexión parcial	Llavero		
21	Conexión total	Llavero		
22	Desconexión	Llavero		

Una vez seleccionada el tipo de zona presionamos \* y nos mostrará la siguiente pantalla



En este apartado seleccionaremos la partición a la que va a pertenecer el sensor recordemos que el panel vista-48LA cuenta con 3 particiones reales. Después de seleccionar la partición presionamos \* y nos mostrará la siguiente pantalla:

> 01 Cod Reporte Pri 01 Sec 00 10

En este apartado se seleccionará el código de reporte que queremos que efectué la zona seleccionada, que está conformado con dos dígitos hexadecimales, una vez seleccionado el código de reporte presionamos \* y nos aparecerá lo siguiente:



En el apartado de tipo de cableado solo aparece para las zonas de la 2 a la 8 ya que son las únicas zonas que permiten el doblaje de zonas, la zona 1 esta predeterminada en RFL, a continuación presentamos una tabla de que significa cada campo:

0	Resistencia de fin de línea
1	Normalmente cerrado sin resistencia de fin de línea
2	Normalmente abierto sin resistencia de fin de línea
3	Doblaje de zona
4	Doble balanceo

Una vez configurado este campo presionamos \* y nos aparecerá la siguiente pantalla



El tiempo de respuesta puede variar entre los siguientes valores:

0	10 ms
1	400 ms
2	700 ms
3	1.2 Segundos

Una vez configurado este campo presionamos \* y en pantalla nos aparecerá lo siguiente:

Zn	TZ	P 1	CR 10	HW:TR
OI	OT	T	10	L.I.

Este campo es el resumen de como quedo configurada la zona configurada, si presionamos \* nos aparecerá lo siguiente:

Programar	Alpha?
0=No , 1=	Si 📕

En este parámetro podemos colocar un nombre personalizado a cada zona si presionamos "No" no se programara ningún nombre de zona, en cambio sí presionamos "Si" no pasara a la siguiente pantalla:



Presionamos nuevamente \* y nos aparecerá la siguiente pantalla:



Volvemos a presionar \* para que nos deje comenzar a editar el nombre de la zona, para poder colocar el nombre es necesario apoyarnos en una tabla ASCII como la que se muestra a continuación:

032 (spa	ace)	049 =	1	066 =	В	083 =	S	100 =	d	117 =	u
033 =	!	050 =	2	067 =	С	084 =	Т	101 =	e	118 =	v
034 =	"	051 =	3	068 =	D	085 =	U	102 =	f	119 =	w
035 =	#	052 =	4	069 =	Е	086 =	V	103 =	g	120 =	х
036 =	\$	053 =	5	070 =	F	087 =	W	104 =	h	121 =	у
037 =	%	054 =	6	071 =	G	088 =	Х	105 =	i	122 =	Z
038 =	&	055 =	7	072 =	Н	089 =	Y	106 =	j	123 =	{
039 =	1	056 =	8	073 =	Ι	090 =	Ζ	107 =	k	124 =	1
040 =	(	057 =	9	074 =	J	091 =	[	108 =	1	125 =	}
041 =	)	058 =	:	075 =	Κ	092 =	¥	109 =	m	126 =	$\rightarrow$
042 =	*	059 =	;	076 =	L	093 =	]	110 =	n	127 =	←
043 =	+	060 =	<	077 =	Μ	094 =	^	111 =	0		
044 =	,	061 =	=	078 =	Ν	095 =	_	112 =	р		
045 =	_	062 =	>	079 =	0	096 =	•	113 =	q		
046 =		063 =	?	080 =	Р	097 =	a	114 =	r		
047 =	1	064 =	@	081 =	Q	098 =	b	115 =	s		
048 =	0	065 =	Α	082 =	R	099 =	с	116 =	t		

Para colocar cada carácter es necesario hacer lo siguiente:

# + El número del carácter deseado a 3 dígitos por ejemplo para colocar la letra K es necesario hacer lo siguiente:

#### #075

Nos desplazamos entre los caracteres con las teclas 4 hacia la izquierda y 6 hacia la derecha, para finalizar basta con colocar un 8 para que nos regrese a la parte superior de la pantalla y para salir de ese menú presionamos **00** 

#### Zonas Inalámbricas

Una vez colocado las baterías para los sensores que se van a utilizar es necesario hacer una programación para indicar como va a ser el funcionamiento de los sensores, para hacer esto es necesario hacer el siguiente procedimiento:

#### Código de instalador + 800 + \* + 56

En pantalla nos parecerá lo siguiente:



#### Nota: para avanzar dentro de los menús hay que presionar la tecla \* y para retroceder la tecla #

Una vez nos aparezca la pantalla anterior hay que presionar la tecla 1 seguido de \* y nos aparecerá la siguiente pantalla



Hay que seleccionar el número de la zona que queremos configurar a dos dígitos seguido de \* y nos aparecerá la siguiente pantalla



#### Nota: los sensores inalámbricos van de la zona 9 a la 48

El cual corresponde a un resumen de la zona seleccionada, el significado de cada parámetro se presenta a continuación:

- Zn = Numero de zona
- TZ = Tipo de zona
- P = Partición
- CR = Código de reporte
- IN = Tipo de sensor
- L = Numero de lazo

Después de presionar \* nos aparecerá lo siguiente:



En este campo podremos configurar el tipo de zona que queremos que tenga la zona asignada a continuación se presentan las más comunes y sensores recomendados para ese tipo de zona:

Número del tipo de zona	Tipo de zona	Sensor recomendado
00	Anular zona permanentemente	Cuando no se va a usar esa zona
01	Entrada / Salida 1	Contactos magnéticos
02	Entrada / Salida 2	Contactos magnéticos
03	Perímetro	Sensores de exterior
04	Seguidor de entrega	Sensores de movimiento
06	24 Hr. En silencio	Botones de pánico
07	24 Hr. Audible	Botones de pánico
08	24 Hr. Auxiliar	Botones de pánico
09	Fuego	Sensores de humo
20	Conexión parcial	Llavero
21	Conexión total	Llavero
22	Desconexión	Llavero

Una vez seleccionada el tipo de zona presionamos \* y nos mostrará la siguiente pantalla



En este apartado seleccionaremos la partición a la que va a pertenecer el sensor recordemos que el panel vista-48LA cuenta con 3 particiones reales. Después de seleccionar la partición presionamos \* y nos mostrará la siguiente pantalla:

01 Cod Reporte Pri 01 Sec 00 10		
Pri 01 Sec 00 10	01 Cod	Reporte
	Pri 01	Sec 00 10

En este apartado se seleccionará el código de reporte que queremos que efectué la zona seleccionada, que está conformado con dos dígitos hexadecimales, una vez seleccionado el código de reporte presionamos \* y nos aparecerá lo siguiente:



En este apartado colocaremos el tipo de sensor que se está configurando en base a la siguiente tabla

Numero	Tipo	Descripción
2	EX	Es un sensor que se encuentra en un expansor cableado
3	RF	Envía señales de supervisión periódica, así como de fallo, restablecimiento, y baja batería.
		El transmisor debe permanecer dentro del alcance del receptor.
4	SS	Envía las mismas señales que el tipo "RF", pero el control no supervisa las señales de
		supervisión. El transmisor puede por tanto sacarse fuera del local protegido

5	BR	Sólo envía señales de fallo. No envía una señal de baja batería hasta que se activa. El
		transmisor puede sacarse fuera del local protegido.
7	PI	Envía señales de supervisión periódica, así como de fallo y baja batería. El panel ignora las señales de restablecimiento del detector pero restablece automáticamente la zona a "listo" transcurridos unos segundos. Diseñado para locales con múltiples detectores de movimiento que pueden activarse y restablecerse simultáneamente. El transmisor debe permanecer dentro del alcance del receptor.

Una vez que se concluye este paso aparecerá la siguiente pantalla:



En este momento podemos disparar el sensor para que aparezca el número de serie del mismo en la pantalla, hay que hacerlo dos veces una vez es para que reconozca el número de serie y la segunda vez reconocerá el número de lazo como se muestra en la siguiente imagen:



Una vez hecho esto, nos mostrara una pantalla para confirmar el número de serie, en este paso hay que volver a disparar nuestro sensor para confirmar nuestra información como se muestra en las siguientes imágenes



Una vez configurado este campo presionamos \* y en pantalla nos aparecerá lo siguiente:



Este campo es el resumen de como quedo configurada la zona configurada, si presionamos \* nos aparecerá lo siguiente:



En este parámetro podemos colocar un nombre personalizado a cada zona si presionamos "No" no se programara ningún nombre de zona, en cambio sí presionamos "Si" no pasara a la siguiente pantalla:



Presionamos nuevamente \* y nos aparecerá la siguiente pantalla:



Volvemos a presionar \* para que nos deje comenzar a editar el nombre de la zona, para poder colocar el nombre es necesario apoyarnos en una tabla ASCII como la que se muestra a continuación:

032 (spa	ace)	049 =	1	066 =	В	083 =	S	100 =	d	117 =	u
033 =	!	050 =	2	067 =	С	084 =	Т	101 =	e	118 =	$\mathbf{v}$
034 =		051 =	3	068 =	D	085 =	U	102 =	f	119 =	w
035 =	#	052 =	4	069 =	Е	086 =	V	103 =	g	120 =	х
036 =	\$	053 =	5	070 =	F	087 =	W	104 =	h	121 =	У
037 =	%	054 =	6	071 =	G	088 =	Х	105 =	i	122 =	Z
038 =	&	055 =	7	072 =	Н	089 =	Y	106 =	j	123 =	{
039 =		056 =	8	073 =	Ι	090 =	Ζ	107 =	k	124 =	1
040 =	(	057 =	9	074 =	J	091 =	[	108 =	1	125 =	}
041 =	)	058 =	:	075 =	Κ	092 =	¥	109 =	m	126 =	$\rightarrow$
042 =	*	059 =	;	076 =	L	093 =	]	110 =	n	127 =	←
043 =	+	060 =	<	077 =	Μ	094 =	^	111 =	0		
044 =	,	061 =	=	078 =	Ν	095 =	_	112 =	р		
045 =	_	062 =	>	079 =	0	096 =		113 =	q		
046 =		063 =	?	080 =	Р	097 =	a	114 =	r		
047 =	/	064 =	@	081 =	Q	098 =	b	115 =	s		
048 =	0	065 =	Α	082 =	R	099 =	с	116 =	t		

Para colocar cada carácter es necesario hacer lo siguiente:

# + El número del carácter deseado a 3 dígitos por ejemplo para colocar la letra K es necesario hacer lo siguiente:

#### #075

Nos desplazamos entre los caracteres con las teclas 4 hacia la izquierda y 6 hacia la derecha, para finalizar basta con colocar un 8 para que nos regrese a la parte superior de la pantalla y para salir de ese menú presionamos **00** 

#### Agregar un llavero

El panel admite hasta 16 botones para llavero, tomando en cuenta que un llavero tiene 4 botones, solo se puden agregar 4 llaveros con las funciones completas. Las zonas para cada botón de los llaveros empiezan de la zona 49 y termina en la 64. A continuación se muestra una imagen de un llavero para su identificación de botones:



El procedimiento para dar de alta el llavero es muy parecida al método que se emplea para dar de alta un sensor inalámbrico, para hacer esto es necesario hacer el siguiente procedimiento:

#### Código de instalador + 800 + \* + 56

En pantalla nos parecerá lo siguiente:



#### Nota: para avanzar dentro de los menús hay que presionar la tecla \* y para retroceder la tecla #

Una vez nos aparezca la pantalla anterior hay que presionar la tecla 1 seguido de \* y nos aparecerá la siguiente pantalla



Hay que seleccionar el número de la zona que queremos configurar a dos dígitos seguido de \* y nos aparecerá la siguiente pantalla



#### Nota: los llaveros van de la zona 49 a la 64

El cual corresponde a un resumen de la zona seleccionada, el significado de cada parámetro se presenta a continuación:

- Zn = Numero de zona
- TZ = Tipo de zona
- P = Partición
- CR = Código de reporte
- IN = Tipo de sensor
- L = Numero de lazo

Después de presionar \* nos aparecerá lo siguiente:



En este campo podremos configurar el tipo de zona que queremos que tenga la zona asignada a continuación se presentan las más comunes y sensores recomendados para ese tipo de zona:

Número del tipo de zona	Tipo de zona	Sensor recomendado
06	24 Hr. En silencio	Botones de pánico
07	24 Hr. Audible	Botones de pánico
08	24 Hr. Auxiliar	Botones de pánico
20	Conexión parcial	Llavero
21	Conexión total	Llavero
22	Desconexión	Llavero

Una vez seleccionada el tipo de zona presionamos \* y nos mostrará la siguiente pantalla



En este apartado seleccionaremos la partición a la que va a pertenecer el sensor recordemos que el panel vista-48LA cuenta con 3 particiones reales. Después de seleccionar la partición presionamos \* y nos mostrará la siguiente pantalla:

> 01 Cod Reporte Pri 01 Sec 00 10

En este apartado se seleccionará el código de reporte que queremos que efectué la zona seleccionada, que está conformado con dos dígitos hexadecimales, una vez seleccionado el código de reporte presionamos \* y nos aparecerá lo siguiente:



En este apartado colocaremos el tipo de sensor que se está configurando en base a la siguiente tabla

Numero	Tipo	Descripción
2	EX	Es un sensor que se encuentra en un expansor cableado
3	RF	Envía señales de supervisión periódica, así como de fallo, restablecimiento, y baja batería.
		El transmisor debe permanecer dentro del alcance del receptor.
4	SS	Envía las mismas señales que el tipo "RF", pero el control no supervisa las señales de
		supervisión. El transmisor puede por tanto sacarse fuera del local protegido
5	BR	Sólo envía señales de fallo. No envía una señal de baja batería hasta que se activa. El
		transmisor puede sacarse fuera del local protegido.
7	PI	Envía señales de supervisión periódica, así como de fallo y baja batería. El panel ignora las
		señales de restablecimiento del detector pero restablece automáticamente la zona a "listo"
		transcurridos unos segundos. Diseñado para locales con múltiples detectores de
		movimiento que pueden activarse y restablecerse simultáneamente. El transmisor debe
		permanecer dentro del alcance del receptor.

Una vez que se concluye este paso aparecerá la siguiente pantalla:



En este momento que presionar cualquier botón del llavero para que aparezca el número de serie del mismo en la pantalla, seguido de esto hay que presionar el \* para cada uno de los botones el número de serie es el mismo lo único que cambia es el número de lazo a continuación se presenta una tabla con el número de lazo por cada botón.

49	Poner Nr: A032-5202	S L 2 3

Botón	Lazo
Candado Cerrado	3
Candado Abierto	2
Casa	4
Asterisco	1

Una vez hecho esto, nos mostrara una pantalla para confirmar el número de serie, en este paso hay que volver a disparar nuestro sensor para confirmar nuestra información como se muestra en las siguientes imágenes



Una vez configurado este campo presionamos \* y en pantalla nos aparecerá lo siguiente:



Este campo es el resumen de como quedo configurada la zona configurada, si presionamos \* nos aparecerá lo siguiente:

# Programar Alpha? Ø=No , 1=Si

En este parámetro podemos colocar un nombre personalizado a cada zona si presionamos "No" no se programara ningún nombre de zona, en cambio sí presionamos "Si" no pasara a la siguiente pantalla:



Presionamos nuevamente \* y nos aparecerá la siguiente pantalla:



Volvemos a presionar \* para que nos deje comenzar a editar el nombre de la zona, para poder colocar el nombre es necesario apoyarnos en una tabla ASCII como la que se muestra a continuación:

032 (spa	ice)	049 =	1	066 =	В	083 =	S	100 =	d	117 =	u
033 =	1	050 =	2	067 =	С	084 =	Т	101 =	e	118 =	v
034 =		051 =	3	068 =	D	085 =	U	102 =	f	119 =	w
035 =	#	052 =	4	069 =	Е	086 =	V	103 =	g	120 =	х
036 =	\$	053 =	5	070 =	F	087 =	W	104 =	h	121 =	У
037 =	%	054 =	6	071 =	G	088 =	Х	105 =	i	122 =	Z
038 =	&	055 =	7	072 =	Н	089 =	Y	106 =	j	123 =	{
039 =		056 =	8	073 =	Ι	090 =	Ζ	107 =	k	124 =	1
040 =	(	057 =	9	074 =	J	091 =	[	108 =	1	125 =	}
041 =	)	058 =	:	075 =	Κ	092 =	¥	109 =	m	126 =	$\rightarrow$
042 =	*	059 =	;	076 =	L	093 =	]	110 =	n	127 =	←
043 =	+	060 =	<	077 =	Μ	094 =	^	111 =	0		
044 =	,	061 =	=	078 =	Ν	095 =	_	112 =	р		
045 =	_	062 =	>	079 =	0	096 =	•	113 =	q		
046 =		063 =	?	080 =	Р	097 =	a	114 =	r		
047 =	1	064 =	@	081 =	Q	098 =	b	115 =	s		
048 =	0	065 =	Α	082 =	R	099 =	с	116 =	t		

Para colocar cada carácter es necesario hacer lo siguiente:

# + El número del carácter deseado a 3 dígitos por ejemplo para colocar la letra K es necesario hacer lo siguiente:

#### #075

Nos desplazamos entre los caracteres con las teclas 4 hacia la izquierda y 6 hacia la derecha, para finalizar basta con colocar un 8 para que nos regrese a la parte superior de la pantalla y para salir de ese menú presionamos **00** 

#### Nota este procedimiento se repite para los cuatro botones.

Una vez hecho lo anterior hay que asignar a cada llavero un usuario dentro del panel, ya que si no se hace esto el llavero simplemente no hará nada el procedimiento para agregarlo a un usuario es el siguiente:

Primero se crea el usuario como se vio en pasos anteriores a continuación se presenta un resumen de como agregar un nuevo usuario:

# Código maestro + 8 + Numero de usuario a dos dígitos + Nuevo código a 4 dígitos

Después de hacer esto hay que asignar el llavero al usuario que se creó con el siguiente procedimiento:

#### Código maestro + 8 + Numero de usuario a dos dígitos + #4 + 49

El teclado emitirá un pitido confirmando que el llavero ha sido agregado al usuario en cuestión

# Restablecimiento

#### Restaurar el panel a valores de fábrica

Cuando se tienen múltiples errores en el panel o bien no se recuerda que campos se han programados en el equipo, el procedimiento puede hacerse de dos maneras:

- 1. Sabiendo la contraseña de instalador
- 2. No sabiendo la contraseña de instalador

#### Nota: Para ambos casos se necesita que el panel este desarmado.

#### Sabiendo la contraseña de instalador

Para restablecer el panel a valores de fábrica, hay que entrar a programación y hacer el siguiente procedimiento:

Código de instalador + 800 + \*97

En pantalla se mostrará lo siguiente:



Los parámetros dependen de lo que se desee mandar a valores de fábrica como se muestra en la siguiente tabla

Muestra por defecto 1	Numero 1
Muestra por defecto 2	Numero 2
Códigos de usuario por defecto	Numero 3

**Nota:** Tanto la muestra por defecto 1 y 2 borran todas las configuraciones dentro del panel con excepción de los códigos de usuario

#### No sabiendo la contraseña de instalador

Hay que desconectar batería y fuente de alimentación del panel, acto seguido hay que conectar la alimentación y presionar las teclas \* y # para acceder al menú de programación y ya podremos ingresar al campo \*97 para poder restablecer el panel a valores de fábrica.

#### Programación de teclas de función

Algunos teclados como el 6162RF cuentan con teclas de función programables para hacer funciones específicas como se muestra en la siguiente imagen:



Estas teclas se pueden configurar de varias maneras como se muestra en la siguiente tabla

00	Si se selecciona la tecla:
	A= Zona 95
	B= Zona 99
	C= Zona 96
	D= Busca un solo botón
01	Busca un solo botón, envía un mensaje 9999-9999
02	Mostrar hora
03	Armado Total
04	Armado Parcial
05	Armado Noche – Parcial
06	Armado escalonado
07	Comando equipo de salida
08	Prueba de comunicaciones
09	Tecla macro 1
10	Tecla macro 2
11	Tecla macro 3
12	Tecla macro 4

El procedimiento para asignar estas teclas es el siguiente:

Código de instalador + 800 + \* + 57

En pantalla se mostrará lo siguiente:



Presionaremos la tecla que desea programar como se muestra a continuación:



Una vez seleccionada la tecla se presiona \* y nos mostrará la siguiente pantalla:



Seleccionamos en que partición queremos que trabaje la tecla y presionamos \* y nos aparecerá la siguiente pantalla:



En este apartado seleccionaremos como queremos que trabaja la tecla en base a lo que se vio en la tabla entes marcada y presionamos \* y nos aparecerá la siguiente pantalla:



Presionamos 0 seguido de \* para salir.