



En este artículo veremos cómo agregar cámaras IP en Surveillance Station (sistema de gestión de video), gracias a que su interfaz es muy intuitiva es posible monitorear y gestionar fácilmente nuestras cámaras, de igual manera ofrece múltiples opciones para configurar la grabación.

Los pasos para agregar cámaras IP son los siguientes:

1. Abrimos la app "**Surveillance Station**" (en caso de no tenerla la podemos descargar desde App center)



2. Ingresamos las **credenciales** de nuestra cuenta Cloud previamente creada.

Sino cuentas con una cuenta y/o no sabes cómo crearla, da clic aquí.







3. En el apartado de **configuración de cámara** (1) seleccionamos el signo de más (2) para agregarla.

 Ajustes de la Cámara 		Añadir	Exportar / Importar	Exportar a QVR Elite/QVR Pro	Importar archivo de CSV)			
Descripción general de		canal	Nombre de la Cámara	Marca de Cámara	Dirección IP	Resolución	Frecuencia de I	Acción	Enlace rápido
Configuración de Cáma	1	1						🛨 2	
Administración de even		2	Camera 2	ONVIF	192.168.1.162	3840×1680	15 fps	🔊 🖉 🗙	A
Administración de vistas									
Configuraciones de Sistema									
🔧 Configuraciones Avanz									
L Configuración de privile									
🔂 Ruta de reproducción									
Registros de vigilancia									
Servicio push									
Prueba de Ping									

4. En tipo de búsqueda colocamos ONVIF (1), seleccionamos la cámara (2) y aceptamos (3).

Buscar Cámara de Red					
#	Dirección IP	Marca	Modelo de la Cámara	Puerto	Dirección MAC
1	192.168.1.28	ONVIF	MOB-E300Z	92	00:18:ae:ab:14:4c 2
2	192.168.1.39	ONVIF	TD-9423E3	8098	00:18:ae:9e:4c:db
3	192.168.1.44	ONVIF	MDB-E3110	92	00:18:ae:fb:fe:99
4	192.168.1.66	ONVIF	TD-9421S3	80	00:18:ae:a2:9a:f7
5	192.168.1.145	ONVIF	IPC	80	00:0d:35:23:fe:ef
6	192.168.1.165	ONVIF	MOB-E500Z	80	00:18:ae:b2:50:63
7	192.168.1.188	ONVIF	IPC	80	00:0d:33:cd:ef:bb
8	192.168.1.201	ONVIF	TD-8523IE	92	00:18:ae:fa:6a:70
9	192.168.1.205	ONVIF	MAFR-200	92	00:18:ae:a3:0c:2c
10	192.168.1.223	GeoVision	GV-BX4700	7011	00:13:e2:19:7d:c1
Tipo de búsqueda: ONVIF 1 3 Aceptar Cancelar					

5. Es necesario ocupar el puerto 80 o bien, el puerto que esté asignado a nuestra cámara (1) y colocar las credenciales (2), posterior a eso se realiza la prueba (3), si los datos son correctos la prueba será exitosa, sino es necesario colocarlos nuevamente, finalmente damos clic en siguiente (4).





Configuración de Cámara

canal:	canal1	¥	
Marca de Cámara:	ONVIF	*	
Modelo de la Cámara:	ONVIF ProfileS Cameras	*	
Nombre de la Cámara:	Camera 1		
Dirección IP:	192.168.1.28		
Puerto: 1	80		
Puerto RTSP :	554		3 Prueba
Dirección IP WAN:			
Puerto:	80		
Puerto WAN RTSP:	554		
Nombre de usuario:	admin		
Contraseña:	•••••		•
Paso 2/6		Regresar	4 Siguiente Cancelar

6. En la configuración de video podemos modificar:

- Resolución: dependerá de la que soporte nuestra cámara.
- Frecuencia de la imagen (FPS) : dependerá de la que soporte nuestra cámara.
- Calidad: existen 5 niveles de calidad, los cuales van del 1 al 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta.

Configuración de vídeo

Perfil de flujo de datos múltiple:	Sistema configurado	~
Compressione video:	H.264	*
Resolución:	1280x720	*
Frecuencia de Imagen:	15	¥
Calidad:	Quality 3	*

- Habilitar la grabación de audio en esta cámara
- Habilitar grabación manual
- Número mínimo de días en los cuales se mantienen los archivos de grabación 1 día(s)
- Habilitar instantáneas automáticas

7.En el siguiente apartado podemos habilitar **grabación programada**, donde seleccionaremos el horario y días en que se activará.





Configuraciones de Programación



8. Finalmente se mostrará un resumen de todo lo previamente configurado.

Confirmar Configuraciones

Por favor, confirme la siguiente información

canal:	canal 1
Marca de Cámara:	ONVIF
Modelo de la Cámara:	ONVIF ProfileS Cameras
Nombre de la Cámara:	Camera 1
Dirección IP/Puerto:	192.168.1.28/80
Grabación:	Habilitado
Perfil de flujo de datos múltiple:	Sistema configurado
Habilitar grabación manual:	Habilitado
Habilitar instantáneas automáticas:	Deshabilitado

9.Una vez realizado todo lo anterior aparecerá un mensaje confirmando que se ha añadido con éxito la nueva cámara, y se visualizará de la siguiente manera.

canal	Nombre de la Cámara	Dirección IP	Estado	Configuración de grabación	Días grabados	Los archivos de grabac
canal1	Camera 1	192.168.1.28	Conectado	Compressione video: H264 Resolución: 1280x720 Frecuencia de Imagen: 15 / 15 Tasa de bits: 4.1 Mbps Calidad: Quality 3 Estado de la grabación: Grabación	Normal: 3 día(s) Alarma: 0 día(s)	