



Activar audio bidireccional en control de acceso MAC-E2123

El control de acceso <u>MAC-E2123</u> cuenta con un micrófono y una bocina integrada el cual nos permite interactuar con el entorno y así mismo se puede tener una grabación de la misma en caso de ser necesario.

Para esto ingresamos a la dirección IP del control de acceso.

Ingresamos con el usuario y contraseña que tiene.

Después ingresamos a Config (1) > Image (2) > Video/Audio (3)

MERIVA*			Live Config Data Re
	System Basic Information Date and Time Local Config	Face Face Match Config Face Database Management	Access Control Access Control System Config [Tampering Alarm Setting] Door Contact Setting] Door Lock Wiegand Config
	2 Image 3 Display Settings (Video/Audio JOSD White Light Control	Alarm Exception	Network TCP/IP WIFI Port Server DDNS RTSP UPnP Email FTP HTTPS P2P
	Security User [Online User] Block and Allow Lists] Security Management	Maintenance Backup and Restore Reboot Upgrade Operation Log	

Nos aparecerá lo siguiente, lo cual para ingresar al audio seleccionamos el apartado de audio

ndex	Stream Name	Resolution	Frame Rate	Bitrate Type	Bitrate(Kbps)	Video Quality	I Frame Interval	Video	Profile	
1	Main stream	1920x1080 ¥	15	CBR 🗸	3072 *	Highest 🗸	60	H264 ¥	High Profile	×
2	Sub stream	704x480 🗸	15	CBR 🗸	768 ~	Highest V	60	H264 ¥	High Profile	¥
3	Third stream	704x480 🗸	15	CBR 🗸	768 ~	Higher V	60	H264 V	High Profile	~

Una vez abierta las opciones vemos que este habilitada la opción en Enable (1) y le damos en Save (2)





	•	Live	Config	D
System Basic Information Date and Time Local Config	Config Home + Image + Video/Audio			
Face Match Config Face Database Management	Audio Type MIC Encoding G711A Audio Type MIC 2 Save			

Una vez realizado eso, nos aparecerá una ventana Success y le damos en OK

Success		×
\odot	Saved successfully	
	ОК	

Una vez terminado, nos dirigimos al apartado de Live

Π	MERIVA [®]											
l	TECHNOLOGY							Live	Config	Data Record	Search	Logout
	🖨 System	Config Home	Image ► Video/Audi	D								
	Basic Information Date and Time Local Config	Video Aud	io									
	Face Face Face Match Config Face Database Management	⊠ Enable Audio Encoding	G711A	~	Audio Type Save	MIC	~					
	Access Control Access Control System Config Tampering Alarm Setting Door Contact Setting Door Lock Wiegand Config											

Nos aparecerá una ventana como la siguiente:







Buscamos los iconos de micrófono (1) y sonido (2).



Por ahí es donde podremos escuchar y hablar según lo requiera la situación.