



En este artículo veremos como cambiar la contraseña de un equipo Meriva, desde la Aplicación Superlive Plus, los pasos para hacerlo son los siguientes:

1. Vamos al apartado de ajustes seleccionando el **símbolo que se encuentra en la parte superior izquierda (1)**, seleccionamos el apartado de **lista de servidores (2)**.



2. Seleccionamos nuestro grabador, y vamos al apartado de ajustes seleccionando el **símbolo de engrane (1)**.



3. Vamos al apartado de **Change Device Password**, nos pedirá la contraseña actual y la nueva contraseña 2 veces, damos clic en **Ok**, y esperamos a que el cambio ha sido exitoso.

