



VIGILANT


MODO DE PROGRAMACIÓN AVANZADA PANELES VS

1.-Programación Avanzada.

La programación avanzada se utiliza para personalizar un sistema de alarma contra incendio nuevo o ya programado. La programación avanzada permite configurar cada opción por separado.

Usar los botones de control para la programación se emplean para programar un panel junto con la pantalla LCD.

Botones de
Flecha



Flecha a la derecha abre un submenú o permite recorrer las diferentes opciones de ajuste tales como "Si" o "No"


Flecha a la izquierda: Permite recorrer los diferentes ajustes para una opción de programación.

Flecha arriba: Mueve el cursor hacia arriba.

Flecha abajo: Mueve el cursor hacia abajo.


1.2-Programación Avanzada

Botón de Menú



Abre y cierra Menú Principal


Botón de "Ingresar"



Ejecuta un comando, muestra sub-menú, muestra función guardar o permite recorrer los diferentes ajustes para una opción de programación.


1.3-Programación Avanzada

Teclado Alfanumérico



Se utiliza para introducir los números y letras necesarios para los diferentes parámetros. Puede mantener presionada una tecla para recorrer los diferentes valores posibles. Por ejemplo si presiona el botón "2" y lo mantiene presionado, recorrerá las diferentes opciones 2,A,B y C.

Botón Cancelar



Regresa al nivel el menú anterior. Sale del modo del menú si se encuentra en el nivel de menú más alto. Elimina texto si es que están modificando etiquetas, etc.

2.-Parametros predeterminados de Fábrica

El Panel se envía de fabrica con una configuración predeterminada. Puede aceptar o modificar esos ajustes según sea necesario.

Nota: Según la programación y el equipamiento del panel es posible que algunos de estos parámetros no estén disponibles.

Códigos predeterminados:

Nivel 1: 1111

Nivel 2: 2222

Anunciador Remoto: 3333

Nota: No se recomienda cambiar los códigos después de programar el sistema.