



# *KIDDE VIGILANT*

---

CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA EN LOS  
PANELES DE INCENDIO VS

# CONFIGURACION HORA Y FECHA

INTERFAZ DE PANELES KIDDE VIGILANT PARA PROGRAMACION



# CONFIGURACION HORA Y FECHA

---

Ingresar con el botón



al menú principal

Ingresar a Programar

Ingresar a Día y Hora

Para realizar este cambio hay que colocar el código de seguridad de programación que es **2222**.

Después de colocar el código de seguridad nos habilita la opción del ajuste de hora y fecha.

Al final solo se da en el botón de **GUARDAR** para guardar los cambios en fecha y hora.

# CONFIGURACION HORA Y FECHA

## 1.- Pantalla Principal

00:00:00 01	01/01/2007

## 2.- Botón de Menú

MENU PRINCIPAL
REPORTES
PRUEBA
CONTROL
PROGRAMAR
DIAGNOSTICOS

## 3.- Menú programación

PROGRAMAR
PROGRAM INCREMENTAL
AUTO. PROGRMACION
PROG. AVANZADA
DIA Y HORA
BORRAR HISTORIAL
CODIGO

## 4.- Ingrese Código

INGRESE CODIGO
2222

## 5.- Ajuste de hora y fecha

DIA Y HORA
FECHA 01/01/2007
HORA 00:00
HORARIO DE VERANO
GUARDAR