



## PD786 en modo Upgrade.

Los radios digitales, tienen la posibilidad de obtener mejoras vía, actualización de firmware; pero para ello en algunas ocasiones es necesario tener el cable adecuado y poner el equipo en modo de recepción de actualizaciones (upgrade mode).

En el caso del PD786, el cable **PC38** lo único que debemos realizar son los siguientes pasos.

1. Apagar el equipo.
2. Dejar presionado el botón PTT y el botón de emergencia (naranja junto a la antena)
3. Encender el equipo.
4. Observar que el led de notificación quede encendido en color rojo y el radio quedara listo para recibir la actualización.

