



RD986 en modo Upgrade.

Los repetidores digitales, tienen la posibilidad de obtener mejoras vía, actualización de firmware; pero para ello en algunas ocasiones es necesario tener el cable adecuado y poner el equipo en modo de recepción de actualizaciones (upgrade mode).

En el caso del RD786, el cable **PC40** lo único que debemos realizar son los siguientes pasos.

1. Desconectar el repetidor.
2. Poner un micrófono SM16A1 (el que viene en el MD786
3. Colocar el soporte para micrófono (porta micrófono) para que cierre el circuito de tierra.
4. Dejar presionado el botón PTT
5. Conectar el repetidor.
6. Observar que el led de notificación quede encendido en color rojo y el repetidor quedara listo para recibir la actualización.



PC40