

Encriptación.

Algunos de nuestros clientes, requieren un sistema de seguridad mas avanzado y para ellos tenemos la encriptación. En la carpeta Conventional/DMR Services/Encrypt podemos programar nuestra llave de seguridad; esta puede ser de 64, 128 o 256 bits correspondientes a 10, 32 y 64 caracteres. La llave de seguridad es creada de manera manual por el instalador y **solo puede ser vista la primera vez, por ello es importante respaldarla** porque una vez programado el radio, cuando lo leamos la siguiente vez en la llaves aparecerán solo asteriscos.

Una vez hecha se asigna al canal digital en el cual queremos usar la encriptación.

PD506

File Edit Program Option View Tools Window Help

Feature Control Setting Buttons One Touch Call Quick Text **Encrypt**

Encrypt ☒

Encrypt Key Length

10 Characters ☒ 32 Characters ☒ 64 Characters ☒

No.	Key ID	Key Alias	Key Length	Key Value
1	1	Encrypt Key 1	10 Characters	*****
2	2	Encrypt Key 2	32 Characters	06A204D17892F90D0D D5C824181541D9
3	3	Encrypt Key 3	64 Characters	01E939D24803D02E3E 3E72FCC1489293530A 081D9DB54551756E3C 1CEE06EA57

Add
Insert
Delete