


Activa un botón de pánico con la entrada de alarma de tu cámara UNV

En el mundo de la videovigilancia moderna, las cámaras IP han revolucionado la forma en que monitoreamos y gestionamos la seguridad. Una característica esencial que potencia su eficacia es la incorporación de entradas de alarma. Estas entradas no solo permiten la detección de eventos específicos, sino que también desencadenan respuestas automatizadas y alertas en tiempo real. En este contexto, exploraremos la importancia de las entradas de alarma en cámaras IP, destacando cómo contribuyen a la mejora de la seguridad y la eficiencia operativa.

Diagrama de conexión.



Configuración.

Nos dirigimos a la ruta **Setup (1) > Event (2) > Common Alarm (3) > Alarm Output (4)**.

Nos aparecerán los ajustes y lo que podemos configurar en cada caso es:

- **Select Alarm (5):** Seleccionar la salida de alarma.
- **Rule Settings (6):** Ajustes de la salida de alarma.
- **Alarm Name (7):** Colocar el nombre de la salida de alarma.

- **Alarm Type (8):** Seleccionar el tipo de botón que se conectó (NO o NC).
- **Alarm Input (9):** Seleccionamos la casilla On para activarla.

Al colocar los parámetros deseados pulsamos **Save (10)**.

Al pulsar en **Trigger Actions (11)** podemos activar las **acciones presentes (12)** pulsando sobre la casilla de lado derecho, una vez seleccionadas las deseadas pulsamos el botón **Save (13)**.

Seleccionamos el apartado **Output Schedule (14)** en donde habilitamos el horario al pulsar sobre la casilla **Enable Plan (15)**, por default el calendario se encuentra **armado 24/7 (16)**, para editarlo pulsamos el botón **Edit (17)**.

Una vez teniendo el horario deseado pulsamos el botón **Save (18)**.

Select Alarm
Alarm Output 1

Rule Settings
Output Schedule
14

☐ Enable Plan
15

☒ Armed
☐ Unarmed
16

17
Edit

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mon																									
Tue																									
Wed																									
Thu																									
Fri																									
Sat																									
Sun																									

Save
18

En conclusión, las entradas de alarma en cámaras IP son un componente crucial en la arquitectura de sistemas de seguridad modernos. Facilitan la detección temprana de eventos críticos, reducen falsas alarmas, permiten respuestas rápidas y, en última instancia, mejoran la capacidad de supervisión y gestión de la seguridad. La integración de estas funciones no solo fortalece la protección de bienes y personas, sino que también proporciona evidencia valiosa para investigaciones posteriores. En un mundo cada vez más conectado, las entradas de alarma en cámaras IP representan un avance esencial para una vigilancia efectiva y una respuesta proactiva ante situaciones de emergencia.

