


NOTA TÉCNICA

Título: DEVICES.

Esta pantalla nos muestra una lista de todos dispositivos de la familia UNIFI que se encuentra en línea listos para ser configurados o simplemente de información general que existen dispositivos de la serie UNIFI.



The screenshot displays the UniFi web interface for managing devices. The left sidebar has a 'DEVICES' menu item highlighted. The main content area shows a table of devices with the following columns: Name/MAC Address, IP Address, Status, Model, Version, Uptime, and Actions. The table lists various devices including UniFi Phones, UniFi Switches, UniFi APs, and a UniFi Security Gateway.

Name/MAC Address	IP Address	Status	Model	Version	Uptime	Actions
Ext_101 (101)	10.0.0.119	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	1d 5h 2m	LOCATE RESTART UPGRADE
Ext_102 (102)	10.0.0.120	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	3h 18m 45s	LOCATE RESTART UPGRADE
Ext_103 (103)	10.0.0.116	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	1d 17h 47m	LOCATE RESTART UPGRADE
Ext_104 (104)	10.0.0.117	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	15h 1m 33s	LOCATE RESTART UPGRADE
Ext_105 (105)	10.0.0.121	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	22h 25m 57s	LOCATE RESTART UPGRADE
Ext_106 (106)	10.0.0.122	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	1d 20h 3m	LOCATE RESTART UPGRADE
Ext_107 (107)	10.0.0.123	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	1d 4h 12m	LOCATE RESTART UPGRADE
Ext_108 (108)	10.0.0.118	Connected	UniFi Phone	4.6.0.235	1d 17h 30m	LOCATE RESTART UPGRADE
UniFi 24-Port PoE Switch A	10.0.0.115	Connected	UniFi Switch 24 POE-500W	3.3.3.3693	1d 8h 53m	LOCATE RESTART
UniFi 48-Port PoE Switch A	10.0.0.2	Connected	UniFi Switch 48 POE-750W	3.3.3.3693	1d 14h 3m	LOCATE RESTART
UniFi 48-Port PoE Switch B	10.0.0.3	Connected	UniFi Switch 48 POE-750W	3.3.3.3693	23h 13m 12s	LOCATE RESTART
UniFi 48-Port PoE Switch C	10.0.0.4	Connected	UniFi Switch 48 POE-750W	3.3.3.3693	5h 7m 35s	LOCATE RESTART
UniFi AP A	10.0.0.67	Connected	UniFi AP	3.2.7.2816	9h 11m 57s	LOCATE RESTART
UniFi AP B	10.0.0.35	Connected	PicoStation M2	3.2.7.2816	1d 15h 1m	LOCATE RESTART
UniFi AP C	10.0.0.99	Connected	UniFi AP-LR	3.2.7.2816	12h 14m 51s	LOCATE RESTART
UniFi AP D	10.0.0.51	Connected	UniFi AP-Pro	3.2.7.2816	1d 4h 9m	LOCATE RESTART
UniFi AP E	10.0.0.83	Connected	UniFi AP-Outdoor	3.2.7.2816	19h 41m 14s	LOCATE RESTART
UniFi Security Gateway	192.168.1.1	Connected	UniFi Security Gateway 3P	4.2.4.4733350	8h 16m 31s	LOCATE RESTART

Para realizar un análisis más avanzado de búsqueda por tipo de dispositivo podemos aplicar uno de los siguientes filtros.


All: Muestra todos los dispositivos UNIFI.

Gateway/Switches: Muestra todos los Gateways de seguridad y Switches de UNIFI.

APs: Muestra todos los APs de UNIFI.

Phones: Muestra todos los teléfonos de UNIFI.

Los siguientes iconos son la representación gráfica con los que encontraremos en la pantalla.



Dependiendo del color del icono del dispositivo este nos permitirá conocer el estatus en el cual se encuentra.

Azul/Verde: Indica que el dispositivo se encuentra conectado.

Rojo/Naranja: Indica que el dispositivo se encuentra desconectado.

Name/MAC Address: Muestra el nombre del dispositivo, alias o MAC Address de cada dispositivo.

IP Address: Muestra la dirección IP que está usando el dispositivo dentro de la red.

Status: Indica el estado del dispositivo, Conectado, Desconectado, Pendiente de aprobar, Adoptando, Actualizando, Administrado por otro o Aislado.

Model: Muestra el modelo del dispositivo.

Version: Muestra la versión del firmware que actualmente tiene el dispositivo.

Uptime: Muestra el tiempo de funcionamiento del dispositivo.

Actions: Nos muestra 3 botones de acción hacia el dispositivo, Locate, Restart y Upgrade.