



Este diagrama se puede utilizar con equipos de control de asistencia donde tenemos salida por relevador, utilizando un receptor en paralelo para la desactivación remota, compatibles con modelos de receptor: SK-910RAQ (1 y 4 canales) Y Botón de paso con configuración NC (normalmente-cerrado).