



PD606 en modo Upgrade.

Los radios digitales, tienen la posibilidad de obtener mejoras vía, actualización de firmware; pero para ello en algunas ocasiones es necesario tener el cable adecuado y poner el equipo en modo de recepción de actualizaciones (upgrade mode).

El cable de programación de esta serie de equipos es el PC45

Para conseguir entrar en modo de actualización, debemos seguir los siguientes pasos

1. Apagar el equipo.
2. Deslizar el interruptor del cable PC45 a la posición DL (flecha azul)
3. Encender el equipo.
4. Observar que el led de notificación (flecha verde) quede encendido en color rojo y el radio quedara listo para recibir la



PC45