




Envío de Identificador PTT en HDC2400 con TC780

El equipo TC780 es capaz de enviar su identificador en cualquier transmisión que haga, explicaremos como se hace en el TC780.

1. Seleccionar la lista de personalización
2. Dentro de esa lista en la pestaña Signaling personality elegir HDC2400.
3. Asegurate de elegir la lista de personalización en el canal adecuado, esto se hace en la pestaña trasera Miscellaneous Channel.





4. En el menú HDC2400 usamos el sistema 1 y elegir cuando enviar la información:

PRE al inicio de la transmisión.

POST al final de la transmisión.

BOTH en ambos escenarios.

5. Poner el numero de nuestro radio y el numero del grupo y Zona a la que pertenece, en el ejemplo usamos 0125 en el equipo y 0165 en el grupo y zona 15

Escribir el equipo y listo, hemos configurado para que al transmitir, pueda ser identificado en una base TM628H.

HT780E Programming Software V5.02.01

File Model Edit Program Language View Window Help



System - 1

