


En este artículo veremos como agregar un MDVR al servidor de **manera remota** usando un Easy Check, para esto previamente se asigna el MDVR a una flotilla, si no sabes cómo hacerlo da clic aquí.


1. Una vez asignado nuestro MDVR a una plantilla en el servidor, podemos configurar nuestro equipo de dos maneras:

- Mediante la App móvil Veyes: es necesario conectarnos a la red que genera el DVR al conectar el Easy Check, posterior a eso se ingresa la App “Veyes” y se introducen las credenciales (Usuario: admin, contraseña: admin)
- En nuestra PC: nos conectamos a la red que genera con el Easy Check e ingresamos a la IP 192.168.240.1, introducimos las credenciales (Usuario: admin, contraseña: admin)

2. En la interfaz de nuestro MDVR comprobamos que el estado de la SIM sea correcto, esto se hace en **Device Module** (1), el apartado de **signal** (2) se pondrá en azul si el estado es correcto, de lo contrario se quedara en gris.



3. Ahora es necesario seguir la siguiente ruta **Preferences--->Network--->Server Setup** y realizar la siguiente configuración:



4. Accedemos a la siguiente ruta **Preferences--->Network--->Comunication Module** y realizamos la siguiente configuración: en Network Type se recomienda poner Mix (es decir ocupa 3G/4G)



5. Una vez realizado todo lo anterior, nuestro MDVR habrá sido enlazado correctamente.

