


En el software Ceiba Server podemos obtener distintos tipos de reportes, como:

- Posición GPS
- Estadística de alarmas
- Reportes por exceso de velocidad
- Distancia recorrida
- Etc.


Para poder descargar un reporte es necesario dar clic sobre el **símbolo de barras**, al hacerlo nos desplegará una lista de todos los reportes que podemos obtener, solo es necesario seleccionar uno.



Posteriormente es necesario seleccionar el/los **vehículos (1)** de los cuales deseamos obtener los reportes, asimismo el **intervalo de inicio y fin (2)**, en la pestaña de **alarmas (2)** podemos seleccionar una alarma en específico o bien todos los tipos de alarma generada. En el apartado de:

- Alarms: se muestra una gráfica de las alarmas generadas de todos los equipos.
- Alarm Types: se muestran las alarmas generadas por equipo.
- Alarm Info Query: se muestran todas las alarmas generadas de todos los equipos.

Finalmente damos clic en **Search** para obtener el reporte y si queremos exportarlo damos clic en el símbolo de **llave (3)** y se exportará en un archivo Excel.



Action	Parent fleet	Plate No.	Serial No.	Alarm type	Alarm content	GPS time	Direction	Lo
<input type="checkbox"/>	Tecnoenergía	MDVRH8041 Toyota tecnoenergía	006001BAD 2	Camera-covering alarm	4	2022-10-12 15:01:42	Northeast	
<input type="checkbox"/>	Tecnoenergía	MDVRH8041 Toyota tecnoenergía	006001BAD 2	Camera-covering alarm	1	2022-10-12 15:01:25	Northeast	