



Canal mixto desde un canal analógico en radios DMR.

Los equipos Hytera están diseñados para tener una migración paulatina, sin perder comunicación con los equipos analógicos. Esta habilidad esta presente en la nueva línea de equipos BD302 y BD506.

En ellos puedes programar el equipo para que esté configurado como analógico y pueda escuchar y responder a un radio DMR. Estos son los pasos.

1. Seleccionar el canal digital.
2. Programar los parámetros analógicos.
3. Seleccionar el modo Mixed RX
4. Colocar los parámetros de recepción digital.

Escribir el equipo, no olvides seleccionar el canal en la zona para que pueda ser utilizado.

