



KIDDE VIGILANT

AUTOPROGRAMACION PANELES DE INCENDIO VS

Autoprogramación Paneles VS

INTERFAZ DE PANELES KIDDE VIGILANT PARA PROGRAMACION



Autoprogramación Paneles VS

Con la forma de Auto Programación en el Panel nos configura el sistema de forma que todos los dispositivos que estén conectados al loop de comunicación y se alarmen sonaran todos los dispositivos de notificación.

Nos da opción de auto zonificación.

Nos da opción de configuración de la tarjeta de red.

Tipo de Notificación que tenemos.

Opción de etiquetado de dispositivos.

CONFIGURACION HORA Y FECHA

1.- Pantalla Principal

00:00:00 01	01/01/2007

2.- Botón de Menú

MENU PRINCIPAL
REPORTES
PRUEBA
CONTROL
PROGRAMAR
DIAGNOSTICOS
REST.VALORESPRED

3.- Menú programación

PROGRAMAR
PROGRAM INCREMENTAL
AUTO. PROGRAMACION
PROG. AVANZADA
DIA Y HORA
BORRAR HISTORIAL
CODIGO
REST.VALORESPRED

4.-Menú Autoprogramación

CONFIGURACION ACTUAL
SE PERDERA
CONTINUAR
CANCELAR

5.- Ajustes del Autoprogram

AUTOPROGRAMACIÓN
<u>AUTOZONIF.</u> SI>
<u>HABILITAR RED</u> SI>
<u>NOTIF. EVENTO</u> DISP.>
<u>ETIQUETAR. DISP?</u> NO>
<u>SEGUIR</u> ALARMA >

6.- Proceso de Autoprogram

AUTOPROGRAMACIÓN
SYSTEM BUSY
#####
← ATRÁS ← CONTINUAR

7.- Dispositivos a Configurar

DISPOSITIVOS VIEJO/NUEVO
LAZO 1 XXX/YYY
← ATRÁS ← CONTINUAR

8.- Configuración de RED

RED
ID DE CUENTA 676869
IP 192.168.001.54
NOTIFI. EVENTO EVENTO>

NOTA:

EN LOS AJUSTES DE AUTOPROGRAM
ESTAN SUBRAYADOS LOS QUE NOS
DAN OPCIONES DE DECISION DE
PROGRAMACIÓN.

Opciones de Autoprogramación Paneles VS

AUTO ZONIFICACIÓN

Esta opción controla los dispositivos se asignen automáticamente a las zonas. La cantidad de dispositivos asignados a cada zona depende del tipo de panel:

VS1 *Cuatro dispositivos por zona.*

VS4 *Dieciséis dispositivos por zona.*

SI: *El sistema busca automáticamente todos los dispositivos conectados al sistema y los asigna a una zona.*

NO: *El sistema busca automáticamente todos los dispositivos conectados al sistema y no los asigna a ninguna zona.*

HABILITAR RED

Configura el panel para que se comunique a una estación de vigilancia centralizada CMS a través de una Red Ethernet

SI: *Habilita la comunicación de Ethernet con la estación de vigilancia centralizada CMS*

NO: *Deshabilita la comunicación Ethernet con la estación de vigilancia centralizada CMS*

Opciones de Autoprogramación Paneles VS

DACT

Configura el panel para que se comuniquen a una estación de vigilancia CMS a través de un marcador DACT. El DACT está configurado como una línea dual, lo cual significa que todos los mensajes se enviarán a 2 receptores separados que tienen diferentes números de teléfono y diferentes códigos de cuenta.

SI: Habilita el DACT y lo configura para permitir la comunicación de línea dual con la estación CMS.

NO: El DACT no está habilitado.

NOTIFICACIÓN DE EVENTO

Configura la generación de informes para zonas, dispositivos individuales o ambos.

Zona: Cuando un dispositivo es miembro de una zona, solo la información de la zona se envía a la pantalla de LCD, diodos de LED, impresora y DACT.

Zona/Dispositivo: La información de la zona se la envía a la pantalla LCD y a los diodos de LED. La información del dispositivo se envía a la impresora y al DACT. Es posible configurar los sitios de informes zona/dispositivo mediante la programación personalizada.

Dispositivo: Solo se envía la información del Dispositivo no de la zona.

Opciones de Autoprogramación Paneles VS

ETIQUETAR DISPOSITIVOS

Configura la secuencia de auto programación para permitir etiquetar los dispositivos mediante el teclado alfanumérico

SI: Habilita etiquetado de dispositivos.

NO: Deshabilita el etiquetado de los dispositivos.

ETIQUETAR ZONAS.

Configura la secuencia de auto programación para permitir etiquetar los dispositivos mediante el teclado alfanumérico

SI: Habilita etiquetado de zonas.

NO: Deshabilita el etiquetado de zonas